

ID CARD PRINTER



Getting started guide
Guide de démarrage
Guía de primeros pasos
Guia de introdução
Guida rapida per l'utilizzo
Inbetriebnahmeanleitung
用户使用手册

руководство по началу работы
Podręczna instrukcja obsługi
Gids om te beginnen
Başlangıç Kılavuzu
제품 사용 설명서
安裝手冊

Contents

Sommaire

Índice

Conteúdo

Indice

Inhalte

目录

Содержание

Spis treści

Inhoud

İçindekiler

목차

目錄

ENG Contents

Section A	
Printer installation	1-18
Section B	
Caring for your printer	19-24
Section C	
Consumables	25-36
Section D	
Upgrade	37-38
Section E	
Contact details & legal information	39-52

FRA Sommaire

Section A	
Installation de l'imprimante	1-18
Section B	
Entretien de l'imprimante	19-24
Section C	
Consommables	25-36
Section D	
Mise à niveau	37-38
Section E	
Contacts et informations juridiques	39-52

ESP Índice

Sección A	
Instalación de la impresora	1-18
Sección B	
Cuidar de su impresora	19-24
Sección C	
Consumibles	25-36
Sección D	
Actualizar	37-38
Sección E	
Datos de contacto e información legal	39-52

POR Conteúdo

Secção A	
Instalação da impressora	1-18
Secção B	
Cuidados a ter com a sua impressora	19-24
Secção C	
Consumíveis	25-36
Secção D	
Atualização	37-38
Secção E	
Detalhes de contacto e informações legais	39-52

ITA Indice

Sezione A	
Installazione della stampante	1-18
Sezione B	
Manutenzione della stampante	19-24
Sezione C	
Materiali di consumo	25-36
Sezione D	
Aggiornamenti	37-38
Sezione E	
Recapiti & informazioni di carattere legale	39-52

DEU Inhalte

Abschnitt A	
Druckereinrichtung	1-18
Abschnitt B	
Pflege Ihres Druckers	19-24
Abschnitt C	
Verbrauchsartikel	25-36
Abschnitt D	
Upgrade	37-38
Abschnitt E	
Kontaktdaten & Rechtsbelehrung	39-52

CHI 目录

A 部分: 打印机安装	1-18
B 部分: 打印机维护	19-24
C 部分: 消耗品	25-36
D 部分: 升级	37-38
E 部分: 联系方式与法律信息	39-52

РУС Contents

Раздел А	
Установка принтера	1-18
Раздел В	
Уход за принтером	19-24
Раздел С	
Расходные материалы	25-36
Раздел D	
Модернизация	37-38
Раздел E	
Контактные данные и юридическая информация	39-52

POL Spis treści

Część A	
Instalacja drukarki	1-18
Część B	
Konserwacja drukarki	19-24
Część C	
Materiały eksploatacyjne	25-36
Część D	
Rozszerzenie funkcji drukarki	37-38
Część E	
Dane kontaktowej informacji prawnej	39-52

NLD Inhoud

Sectie A	
Printerinstallatie	1-18
Sectie B	
Uw printer onderhouden	19-24
Sectie C	
Verbruikbare delen	25-36
Sectie D	
Upgrade	37-38
Sectie E	
Contactdetails en juridische informatie	39-52

TR İçindekiler

Bölüm A	
Printer kurulumu	1-18
Bölüm B	
Printerinizin bakımının yapılması	19-24
Bölüm C	
Sarf malzemeleri	25-36
Bölüm D	
Yükseltme	37-38
Bölüm E	
İletişim bilgileri & yasal bilgiler	39-52

KOR 목차

Section A	
프린터 설치	1-18
Section B	
프린터 유지 관리	19-24
Section C	
소모품	25-36
Section D	
양면 업그레이드	37-38
Section E	
연락처 및 법적 고지 사항	39-52

CHT 目錄

A 小節: 安裝印卡機	1-18
B 小節: 清潔印卡機	19-24
C 小節: 耗材	25-36
D 小節: 昇級	37-38
E 小節: 聯絡方式與法律聲明	39-52

A

Printer installation

Установка Принтера

Installation de l'imprimante

Instalacja drukarki

Instalación de la Impresora

Installatie van de printer

Instalação da Impressora

Printer Kurulumu

Installazione della stampante


프린터 설치

Druckereinrichtung


安裝印卡機

打印机安装


1




2




3




4




5



6



7



ENG Unpacking

Please ensure you have all the items listed before you start installation.

1. ID Card Printer
2. Hopper and Stacker
3. USB Cable 2m (Do not connect)
4. Power lead
5. CD-ROM
6. Cleaning Kit (2 T-cards)
7. Getting started Guide

FRA Déballage

Avant de débiter l'installation, vérifiez que tous les éléments ci-dessous figurent dans l'emballage.

1. Imprimante
2. Bacs d'alimentation et de sortie
3. Câble USB 2m (ne le connectez pas encore)
4. Câble d'alimentation
5. CD-ROM
6. Kit de nettoyage (2 cartes)
7. Guide de démarrage

ESP Desembalaje

Asegúrese de que cuenta con todos los elementos enumerados antes de comenzar la instalación:

1. Impresora
2. Bandeja alimentadora y apilador
3. Cable USB de 2 m (no conectar)
4. Cable de corriente
5. CD-ROM
6. Kit de limpieza (2 tarjetas T)
7. Guía de primeros pasos

POR Desembalagem

Certifique-se de que dispõe de todos os itens listados antes de iniciar a instalação.

1. Impressora
2. Alimentador e empilhador
3. Cabo USB 2 m (não ligar)
4. Cabo de alimentação
5. CD-ROM
6. Kit de limpeza (2 cartões T)
7. Guia de introdução

ITA Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti gli articoli elencati prima di procedere all'installazione.

1. Stampante
2. Cassetto di alimentazione e impilatore
3. Cavo USB 2 m (Non collegarlo)
4. Cavo di alimentazione
5. CD-ROM
6. Kit di pulizia (2 T-card)
7. Guida rapida per l'utilizzo

DEU Entfernen der Verpackung

Bitte stellen Sie sicher, dass alle aufgelisteten Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.

1. Printer
2. Magazin und Stapler
3. USB-Kabel 2 m (nicht anschließen)
4. Netzkabel
5. CD-ROM
6. Reinigungsset (2 Reinigungskarten)
7. Inbetriebnahmeanleitung

CHI 拆箱

开始安装之前确认所列物品均未缺少。

1. 打印机
2. 进卡盒与输出盒
3. USB 接线, 2 米 (不要连接)
4. 电源线
5. 驱动程序光盘
6. 清洁套件 (2 张清洁卡)
7. 用户使用手册

РУС Распаковка

Перед началом установки проверьте, чтобы у Вас были в наличии все компоненты, перечисленные ниже.

1. Принтер
2. Подающий и выходной лотки
3. Кабель USB длиной 2 м (Подключать не следует)
4. Адаптер питания, рассчитанный на подключение к сетям электропитания разных стран
5. Компакт-диск с драйвером компании
6. Комплект для чистки (2Т-карты)
7. руководство по началу работы

POL Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie niezbędne elementy.

1. Drukarka
2. Podajnik i odbiornik kart
3. Kabel USB 2 m (nie podłączać)
4. Przewód zasilania
5. CD-ROM
6. Zestaw do czyszczenia (2 karty w kształcie T)
7. Podręczna instrukcja obsługi

NLD Uitpakken

Zorg ervoor dat u alle items hebt die opgenoemd worden voordat u begint met installeren.

1. Printer
2. Trechter en stapelaar
3. USB-kabel 2 m (Niet aansluiten)
4. Stroomsnoer
5. CD-ROM
6. Schoonmaakkit (2 T-kaarten)
7. Gids om te beginnen

TR Ambalajdan Çıkarma

Kuruluma başlamadan önce listedeki bütün ürünlere sahip olduğunuzdan emin olunuz.

1. Printer
2. Kart giriş haznesi ve kart çıkış haznesi
3. USB Kablosu 2m (Bağlamayınız)
4. Elektrik kablosu
5. CD-ROM
6. Temizleme Kiti (2 T-kartları)
7. Başlangıç Kılavuzu

KOR 개봉


설치를 시작하기에 앞서 모든 물품을 확인 바랍니다.

1. 프린터
2. 호퍼 및 카드 적재함
3. USB 케이블 2m (연결하지 말 것)
4. 전원 케이블
5. 드라이버 CD-ROM
6. 클리닝 키트 (2 T-카드)
7. 제품 사용 설명서

CHT 打開包裝

在開始安裝之前,請檢查所有物品與配件是否正確。

1. 印卡機
2. 進卡槽與出卡槽
3. USB 連接線 (請先不要接上電腦)
4. 附有各國插頭的電源線
5. 印卡機驅動程式光碟
6. 二份軌道清潔卡
7. 安裝手冊



A

ENG **IMPORTANT**
Do not connect to USB yet.

РУС **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**
Пока не подключайте кабель USB.

FRA **IMPORTANT**
Ne connectez pas encore le câble USB.

POL **WAŻNE**
Nie należy jeszcze podłączać kabla USB.

ESP **IMPORTANTE**
No conecte todavía el cable USB.

NLD **BELANGRIJK**
Nog niet aansluiten op USB.

POR **IMPORTANTE**
Não ligue ainda o cabo USB.

TR **ÖNEMLİ**
Henüz USB'yi bağlamayınız.


ITA **IMPORTANTE**
Non collegare ancora il connettore USB.

KOR 주의
USB 를 아직 연결하지 마시기 바랍니다.

DEU **WICHTIG**
Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an.

CHT 重要
在未安裝印卡機驅動程式之前,不要接上 USB.

CHI 重要信息
先不要连接 USB。



ENG Printer Parts

1. Lid opening latch
2. Thermal print head
3. Card cleaning roller
4. LCD display screen
5. Function buttons
6. Hand feed/cleaning card entry
7. 30 card capacity stacker
8. 100 card capacity hopper
9. USB port
10. DC power input

FRA Composants de l'imprimante

1. Loquet d'ouverture du couvercle
2. Tête d'impression thermique
3. Rouleau de nettoyage des cartes
4. Écran LCD
5. Touches de fonctions
6. Fente d'alimentation manuelle/carte de nettoyage
7. Bac de sortie de 30 cartes
8. Bac distributeur de 100 cartes
9. Port USB
10. Alimentation CC

ESP Piezas de la impresora

1. Pestillo de apertura de la tapa
2. Cabezal de impresión térmica
3. Rodillo limpiador de tarjetas
4. Pantalla LCD
5. Botones de función
6. Alimentación manual/introducción de tarjeta limpiadora
7. Apilador con capacidad para 30 tarjetas
8. Alimentador con capacidad para 100 tarjetas
9. Puerto USB
10. Entrada de CC

POR Peças da impressora

1. Lingueta de abertura da tampa
2. Cabeça de impressão térmica
3. Rolo de limpeza de cartões
4. Ecrã com visor LCD
5. Botões de funções
6. Entrada para alimentação manual/cartão de limpeza
7. Empilhador com capacidade para 30 cartões
8. Alimentador com capacidade para 100 cartões
9. Porta USB
10. Entrada de alimentação de CC

ITA Componenti della stampante

1. Dispositivo per l'apertura del coperchio
2. Testina termografica
3. Rullo di pulizia delle carte plastiche
4. Schermo LCD
5. Tasti funzione
6. Alimentazione manuale / Ingresso per tessera di pulizia
7. Impilatore capacità 30 carte plastiche
8. Cassetto di alimentazione capacità 100 carte plastiche
9. Porta USB
10. Ingresso alimentazione CC

DEU Teile des Druckers

1. Riegel zum Öffnen der Abdeckung
2. Thermodruckkopf
3. Kartenreinigungswalze
4. LCD-Display
5. Funktionstasten
6. Zuführung für manuelle Eingabe / Eingabe der Reinigungskarte
7. Stapler mit Kapazität für 30 Karten
8. Magazin mit Kapazität für 100 Karten
9. USB-Anschluss
10. Gleichstromeingang

CHI 打印机部件

1. 盖门锁
2. 热敏打印头
3. 卡清洁辊
4. 液晶显示屏
5. 功能键
6. 手工送/清洁卡进口
7. 输出盒, 片容量为 30
8. 进卡盒, 容量为 100
9. USB 端口
10. 直流电输入

РУС Части принтера

1. Зашелка для открывания крышки
2. Термическая печатающая головка
3. Ролик для чистки карт
4. Экран ЖК-дисплея
5. Функциональные кнопки
6. Вход для ручной подачи пластиковых и чистящих карт
7. Выходной лоток на 30 карт
8. Подающий лоток на 100 карт
9. Порт USB
10. Входной разъем питания постоянного тока

POL Części drukarki

1. Zatrask otwierania pokrywy
2. Termiczna głowica drukująca
3. Walek czyszczący karty
4. Wyświetlacz LCD
5. Przyciski funkcyjne
6. Otwór do ręcznego podawania kart/podawania karty czyszczącej
7. Odbiornik na 30 kart
8. Podajnik na 100 kart
9. Port USB
10. Wejście zasilacza

NLD Printeronderdelen

1. Grendel om de deksel te openen
2. Thermische printkop
3. Roller om kaarten schoon te maken
4. Scherm met LCD-display
5. Functieknoppen
6. Elle besleme / temizleme kartı girişi
7. 30 kart kapasiteli kart çıkış haznesi
8. 100 kart kapasiteli kart giriş haznesi
9. USB-poort
10. DC-stroominput

TR Printer Parçaları

1. Kapak açma mandalı
2. Termal baskı kafası
3. Kart temizleme merdanesi
4. LCD gösterge ekranı
5. Fonksiyon tuşları
6. Elle verme/temizleme kartı girişi
7. 30 kart kapasiteli istifleyici
8. 100 kart kapasiteli hazne
9. USB portu
10. DC güç girişi

KOR 프린터 부품




1. 프린터 덮개 열기 버튼
2. 프린트 헤드
3. 카드 클리닝 롤러
4. LCD 표시 화면
5. 기능 버튼
6. 수동 급지 / 클리닝 카드 입구
7. 30장 카드 적재함
8. 100장 카드 호퍼
9. USB 포트
10. DC 전원 단자

CHT 認識印卡機外觀及各部份

1. 上蓋開啟壓板及鎖扣
2. 列印頭
3. 卡片清潔軸
4. 背光式液晶顯示器
5. 功能按鍵
6. 手動進卡及軌道清潔卡插入孔
7. 出卡槽 (30卡)
8. 自動進卡槽 (100卡)
9. USB 埠
10. 電源插入孔



+10 - 30 °C



20 - 70%

ENG Printer location requirements**Normal office environment with:**

- A properly grounded power supply
- Ambient temperature +10 to 30°C (50 to 86°F)
- Protection from direct sunlight and chemicals
- Relative humidity 20 - 70%

FRA Site d'installation de l'imprimante**Environnement de bureau normal avec :**

- Une mise à la terre du circuit électrique
- Une température ambiante comprise entre +10 et 30°C
- Une protection contre la lumière directe du soleil et les émanations chimiques
- Une humidité relative de 20 à 70 %

ESP Requisitos de colocación de la impresora**Entorno normal de oficina con:**

- Fuente de alimentación con toma de tierra
- Temperatura ambiental de +10 a 30°C (de 50 a 86°F)
- Protección de la luz solar directa y productos químicos
- Humedad relativa del 20 al 70 %

POR Requisitos para a localização da impressora**Ambiente de escritório normal com:**

- Fonte de alimentação devidamente ligada à terra
- Temperatura ambiente entre +10 a 30 °C (50 a 86 °F)
- Protecção contra a luz solar directa e produtos químicos
- Humidade relativa 20 - 70%

ITA Requisiti del luogo di installazione**Normale ambiente di lavoro dotato di:**

- Alimentazione di rete con messa a terra
- Temperatura ambiente compresa tra +10 e 30°C (50 - 86°F)
- Protezione da agenti chimici e luce solare diretta
- Umidità relativa 20 - 70%

DEU Anforderungen bezüglich des Aufstellortes des Druckers:**Normale Büroumgebung mit:**

- Einem ordnungsgemäß geerdeten Netzanschluss
- Einer Umgebungstemperatur von +10 bis 30°C (50 bis 86°F)
- Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien
- Relative Luftfeuchtigkeit von 20 bis 70 %

CHI 打印机本地要求**普通办公环境应达到以下要求:**

- 一个正确接地的电源
- 环境温度应为 10 至 30 摄氏度 (50 至 86 华氏度)
- 避免阳光直射与化学物质危害
- 相对湿度为 20 - 70%

РУС РУС Требования к размещению принтера**Нормальные офисные условия, в том числе:**

- надлежащим образом заземленный источник питания;
- температура окружающей среды: от +10 до 30°C (от 50 до 86°F)
- защита от прямых солнечных лучей и воздействия химических веществ;
- относительная влажность: 20 - 70 %

POL Wymagania dotyczące ustawienia drukarki**Zwykłe warunki biurowe, w tym:**

- Odpowiednio uziemione zasilanie.
- Temperatura otoczenia w zakresie +10 do 30°C (50 do 86°F)
- Zabezpieczenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i działaniem substancji chemicznych.
- Względna wilgotność 20-70%.

NLD Eisen voor de locatie van de printer**Normale kantooromgeving met:**

- Een goed geaarde stroomvoorziening
- Omgevingstemperatuur +10 tot 30°C (50 tot 86°F)
- Bescherming tegen direct zonlicht en chemicaliën
- Relatieve vochtigheid 20 - 70%

TR Printer Yeri gereksinimleri**Aşağıdaki özelliklere sahip normal ofis ortamı:**



- Uygun şekilde topraklanmış bir güç kaynağı
- +10 ile 30 °C (50 ila 86°F) arası ortam sıcaklığı
- Direkt güneş ışığından ve kimyasallardan koruma
- Bağıl nem %20 - 70

KOR 프린터 설치 환경 조건**정상적인 사무실 환경 조건:**

- 정상적인 전원 케이블의 접지
- 주변 온도: +10 에서 30 °C (50 에서 86 °F)
- 직사광선 및 화학용품을 피해야 함
- 적정 습도 20 ~70%

CHT 適合使用印卡機的環境

- 一般辦公室環境並且有一個正確接地的電源插座
- 室溫介於攝氏10度至39度之間 (華氏50至86度)
- 避免陽光直射、溫度急速變化及接觸化學物質
- 相對溼度介於20%至70%之間



ENG Hopper & Stacker

STACKER: Insert the stacker into the aperture in the front panel and click into place. The stacker can hold up to 30, 40mil (1.02mm) thick cards. The printer can be operated without the stacker.

HOPPER: Insert the hopper into the aperture at the back of the printer and slide into place. Always fan the cards to ensure they are not sticking together before inserting into the hopper, and handle the cards carefully to keep the surfaces clean, as finger marks can affect the print quality.

FRA Bac d'alimentation et bac de sortie

BAC DE SORTIE: Insérez le bac de sortie dans son logement sur le panneau avant et emboîtez-le en place. Le bac a une capacité de 30 cartes de 1.02mm d'épaisseur. Il est possible d'utiliser l'imprimante sans le bac de sortie.

BAC DISTRIBUTEUR: Insérez le bac distributeur dans l'ouverture à l'arrière de l'imprimante et emboîtez-le en place. Avant d'insérer les cartes dans le bac distributeur, veillez à les déramer pour éviter l'entraînement de plusieurs cartes. Manipulez les cartes avec précaution, toute marque de doigts affecte la qualité d'impression.

ESP Alimentador y apilador

APILADOR: introduzca el apilador en la abertura del panel delantero y empuje hasta que encaje en su sitio. El apilador puede contener hasta 30 tarjetas con un grosor de 1.02mm. Es posible utilizar la impresora sin el apilador.

ALIMENTADOR: introduzca el alimentador en la abertura de la parte posterior de la impresora y encájelo en su lugar. Compruebe que las tarjetas no estén adheridas entre sí antes de introducirlas en el alimentador y manipúlelas con cuidado para mantener limpia su superficie, ya que las huellas de dedos pueden afectar a la calidad de impresión.

POR Alimentador e empilhador

EMPLIHADOR: Insira o empilhador na abertura do painel frontal e encaixe-o no seu devido lugar. O empilhador tem uma capacidade para, no máximo, 30 cartões com uma espessura de 40 mil (1.02mm). Pode utilizar a impressora sem o empilhador.

ALIMENTADOR: Insira o alimentador na abertura na parte posterior da impressora e faça-o deslizar até encaixar no devido lugar. Abra sempre os cartões em leque, para assegurar que não estão colados, antes de os inserir no alimentador e manuseie os cartões com cuidado, de forma a manter as superfícies limpas, dado que as dedadas podem afectar a qualidade da impressão.

ITA Cassetto di alimentazione e Impilatore

IMPILATORE: Inserire l'impilatore nell'apposita apertura praticata sul lato anteriore della stampante, innestandolo in posizione fino a sentire uno scatto. L'impilatore può contenere fino a 30 carte plastiche dello spessore di 40 mil (1.02 mm). La stampante può funzionare anche senza impilatore.

CASSETTO DI ALIMENTAZIONE DI CARTE PLASTICHE: Inserire il cassetto di alimentazione di carte plastiche sul retro della stampante e farlo scorrere fino a quando raggiunge la posizione. Prima di introdurre le carte plastiche nel cassetto, aprire il mazzo di tessere a ventaglio per accertarsi che non siano incollate le une alle altre. Manipolarle con cura in modo da non sporcare la superficie, in quanto la presenza di impronte digitali potrebbe inficiare la qualità di stampa.

DEU Magazin und Stapler

STAPLER: Schieben Sie den Stapler in die Öffnung auf der Vorderseite bis er einrastet. Der Stapler kann bis zu 30 Karten mit einer Dicke von 1.02 mm (40 mil) aufnehmen. Der Drucker kann auch ohne Stapler betrieben werden.

MAGAZIN: Schieben Sie das Magazin in die Öffnung auf der Rückseite des Druckers bis es einrastet. Fächern Sie die Karten einige Male durch, bevor Sie sie in das Magazin geben, damit die Oberflächen sauber bleiben, denn Fingerabdrücke können die Druckqualität beeinträchtigen.

CHI 进卡盒与输出盒

输出盒: 将输出盒插入前部面板的开口内并装入位置。输出盒能够容纳 30 张厚度为 40 密耳 (1.02 毫米) 的卡片。打印机可以在无输出盒 的情况下进行操作。

进卡盒: 将进卡盒插入打印机后部的开口并将其滑入位置。在将卡插入进卡器之前一定要将卡展开, 确保其不会粘在一起, 并且处理卡片时应小心, 防止弄脏卡片, 因为手指印会影响打印质量。

РУС Подающий и выходной лотки

ВЫХОДНОЙ ЛОТК. Вставьте лоток в отверстие на передней панели и защелкните его. В выходном лотке может уместиться до 30 карт толщиной от 40 мил (1.02 мм). Принтер может работать и без выходного лотка

ПОДАЮЩИЙ ЛОТК. Вставьте подающий лоток в отверстие на задней стороне принтера и продвиньте на место. Перед укладкой карт во входной лоток всегда продувайте их, чтобы они не слиплись, и обращайтесь с ними осторожно, следя за тем, чтобы поверхности карт были чистыми, так как следы от пальцев могут повлиять на качество печати.

POL Podajnik i odbiornik kart

ODBIORNIK: Włóż magazynek wyjściowy do otworu w przednim panelu i docisnij go tak, by usłyszeć charakterystyczne kliknięcie, które oznacza, że element jest dobrze zamocowany. W odbiorniku mieści się maksymalnie 30 kart o grubości od 1.02 mm. Drukarki można też używać bez założonego odbiornika kart.

PODAJNIK: Włóż podajnik kart do otworu z tyłu drukarki i wsuń go na miejsce. Przed włożeniem kart do podajnika należy się zawsze upewnić, że nie są sklejone i obchodzić się z nimi ostrożnie, by nie zabrudzić ich powierzchni. Ślady palców mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wydruku.

NLD Trechter en stapelaar

STAPELAAR: Steek de stapelaar in de opening in het voorpaneel en klik deze op zijn plaats. De stapelaar kan maximaal 30, 40 mil (1,02 mm) dikke kaarten bevatten. Men kan met de printer werken zonder stapelaar.

TRECHTER: Steek de trechter in de opening aan de achterkant van de printer en schuif deze op zijn plaats.

Waaier de kaarten altijd even om te zorgen dat ze niet te sterk samenplakken voordat u deze in de trechter brengt. Werk zorgvuldig met de kaarten om de oppervlakten schoon te houden: de afdrukkwaliteit kan daar onder lijden.

TR Kart çıkış haznesi ve Kart giriş haznesi

KART ÇIKIŞ HAZNESİ: Kart çıkış haznesini ön paneldeki deliğe yerleştiriniz ve yerine oturtunuz. Kart çıkış haznesi en fazla 30 adet, 40 mil (1.02 mm) kalın kart tutabilir. Printer kart çıkış haznesi olmadan da çalıştırılabilir.

KART GİRİŞ HAZNESİ: Hazneyi printerin arkasındaki deliğe yerleştiriniz ve yerine oturtunuz.

Kartları hazneye koymadan önce birbirlerine yapışmalarını önlemek için her zaman havalandırınız ve parmak izleri baskı kalitesini etkileyeceğinden kart yüzeylerini temiz tutmak için kartları dikkatli tutunuz.

KOR 호퍼 및 적재함

적재함: 판넬 전면 공간에 적재함 끼워 위치 고정. 적재함은 카드 30장, 두께 40mil (1.02mm) 카드 적재 가능. 프린터는 적재함 없이 작동 가능.

호퍼: 프린터 후면 공간에 호퍼를 끼워 위치 고정. 카드를 호퍼에 넣기 전에 카드끼리 달라붙지 않도록 하고 카드 표면에 지문이 남지 않도록 조심해서 취급 요망.


CHT 進卡槽與出卡槽

出卡槽:

將出卡槽正確的裝入印卡機前緣的開口處,出卡槽能容納30張厚度 為 1.02mm (40mil) 的卡片,印卡機可以在無出卡槽的狀況下正常作業。

進卡槽:

將進卡槽正確的裝入印卡機後端的凹槽中卡緊,卡片放入進卡槽之前,應將卡片展開避免黏在一起,請勿以手碰觸卡片的列印面,手指接觸卡片表面會影響列印的品質。



ENG Preparing the cleaning roller

- Open printer.
- A Remove the cardboard transit piece.
- B Peel off carefully the protective layer from the cleaning roller.
- C The cleaning roller is blue and has a tacky surface.
- NB. Please refer to page 32 for all future cleaning roller changes.

FRA Préparation du rouleau de nettoyage

- Ouvrez l'imprimante.
- A Retirer le carton de protection pour le transport.
- B Retirer la couche de protection du rouleau de nettoyage.
- C La surface du rouleau de nettoyage est bleue et collante.
- NB. Reportez-vous à la page 32 pour les futurs remplacements du rouleau de nettoyage.

ESP Preparar el rodillo limpiador

- Abra la impresora.
- A Eliminar la pieza de cartón para transporte.
- B Retirar con cuidado la tira protectora del rodillo de limpieza.
- C El rodillo de limpieza es azul y tiene la superficie pegajosa.
- Nota: Consulte la página 32 para los futuros cambios del rodillo limpiador.

POR Preparar o rolo de limpeza

- Abra a impressora.
- A Retire a peça de segurança para transporte.
- B Descole cuidadosamente a camada protectora do rolo de limpeza.
- C O rolo de limpeza é azul e tem uma superfície adesiva.
- NB. Consulte a página 32 quanto a todas as futuras substituições de rolos de limpeza.

ITA Preparazione del rullo di pulizia

- Aprire la stampante.
- A Rimuovere lo scatolone dal passaggio.
- B Staccare con cura lo strato protettivo dal rullo di pulizia.
- C Il rullo di pulizia è blu e ha una superficie appiccicosa.
- NB. Per ogni successiva sostituzione del rullo di pulizia fare riferimento alla pag. 32.

DEU Vorbereiten der Reinigungswalze

- Drucker öffnen.
- A Bitte entfernen Sie das Schutzstück aus Pappe.
- B Bitte entfernen Sie vorsichtig die Schutzschicht von der Reinigungsrolle.
- C Die Reinigungsrolle ist blau und hat eine klebrige Oberfläche.
- Hinweis: Für jede nächste Auswechslung der Reinigungswalze lesen Sie bitte auf Seite 32 weiter.

CHI 准备清洁辊

- 打开打印机。
- A 取下纸运输支架。
- B 从清洁滚轮上小心地剥除黄色的保护层。
- C 清洁滚轮为蓝色且表面有粘性。
- 注更换清洁辊请参考第 32 页。

РУС Подготовка чистящего ролика

- Откройте принтер.
- A Извлеките неиспользованный чистящий ролик.
- B Осторожно снимите с него белую защитную пленку, чтобы освободить липкую поверхность.
- C Установите чистящий ролик обратно в принтер.
- Примечание! Для получения сведений о возможных изменениях, связанных с чистящим роликом, см. стр. 32.

POL Przygotowanie wałka czyszczącego

- Otwórz obudowę drukarki.
- A Usuń tekturowy element zabezpieczający w transporcie.
- B Oderwij ostrożnie warstwę ochronną z rolki czyszczącej.
- C Rolka czyszcząca jest niebieska i ma lepką powierzchnię.
- UWAGA. Wykonując w przyszłości wszelkie wymiany wałka czyszczącego, korzystaj z informacji podanych na stronie 32.

NLD De schoonmaakroller klaarmaken

- Open de printer.
- A Verwijder het kartonnen transportstuk.
- B Trek de beschermlaag voorzichtig los van de reinigingsroller.
- C De reinigingsroller is blauw en heeft een klevend oppervlak.
- NB. Zie pagina 32 voor alle toekomstige veranderingen aan de schoonmaakroller.

TR Temizleme merdanesinin hazırlanması


- Printeri açınız.
- A Kart geçiş parçasını çıkartınız.
- B Temizleme merdanesinin üzerinden sarı koruyucu katmanı dikkatle soyunuz.
- C Temizleme merdanesi mavidir ve yapışkan bir yüzeye sahiptir.
- Not: Gelecekteki bütün temizleme merdanesi değişiklikleri için lütfen 32. sayfaya başvurunuz.

KOR 클리닝 롤러 준비

- 프린터 덮개를 열기 바랍니다.
- A 마분지 조각을 제거합니다
- B 클리닝 롤러에서 노란 보호막을 벗겨 냅니다
- C 클리닝 롤러는 파란색이며 끈적한 표면이 있습니다
- 비고: 향후 클리닝 롤러 변경 사항은 32 페이지를 참조바랍니다

CHT 安裝卡片清潔軸

- 打開印卡機上蓋。
- A 取下運輸用防震支架
- B 小心取下卡片清潔軸上的黃色保護膜
- C 卡片清潔軸上的藍色部份具有黏性
- 註：更換清潔軸請參考第 32 頁



A

ENG Install the dye film

- Remove dye film packaging.
- Place the supply spool into the rear slots and the take-up spool into the front slots.
- Close printer.

РУС Установка красящей ленты

- Снимите упаковку с красящей ленты.
- Установите катушку с лентой в держатели сзади, а приемную катушку в держатели спереди.
- Закройте принтер.

FRA Installez le ruban couleur

- Déballez le ruban couleur.
- Placez la bobine débitrice dans les logements arrière et la bobine réceptrice dans les logements avant.
- Refermez l'imprimante.

POL Zakładanie taśmy barwiącej

- Zdejmij opakowanie z taśmy barwiącej.
- Umieść nawiniętą szpulę w otworach tylnych, a szpulę zwijającą w otworach przednich.
- Zamknij obudowę drukarki.

ESP Instalar la cinta de tinta

- Retire el embalaje de la cinta.
- Coloque el carrete lleno en las ranuras traseras y el carrete de recogida en las ranuras delanteras.
- Cierre la impresora.

NLD De kleurfilm installeren

- Verwijder de verpakking van de kleurfilm.
- Zet de geladen spoel in de achtergleuven en de opneemspoel in de voorgleuven.
- Sluit de printer.

POR Instalar a película a cores

- Retire a película a cores da embalagem.
- Coloque a bobina carregada nas ranhuras do painel posterior e a bobina receptora nas ranhuras frontais.
- Feche a impressora.

TR Ribonu takınız takınız

- Ribonun paketini çıkarınız.
- Besleme makarasını arka yuvaya takınız ve makarayı ön yuvadan alınız.
- Printeri kapatınız.

ITA Inserimento del nastro di stampa

- Estrarre il nastro dalla confezione.
- Posizionare il rocchetto carico nelle apposite scanalature posteriori e il rocchetto di raccolta nelle scanalature anteriori.
- Chiudere la stampante.

KOR 리본 설치

- 리본 패키지를 제거합니다.
- 공급 스푼은 뒤쪽에, 되감는 스푼은 앞쪽 슬롯에 위치하여 주십시오.
- 프린터를 닫아주십시오.

DEU Legen Sie das Farbband ein


- Entfernen Sie die Verpackung des Farbbandes.
- Positionieren Sie die bestückte Spule in den rückwärtigen Schlitzen und die Aufwickelspule in den vorderen Schlitzen.
- Drucker schließen.

CHT 安裝色帶

- 拆開色帶的包裝
- 將含有色帶的供應軸放入印卡機後端的凹槽中,再將另一個色帶回收空軸放入印卡機前端的凹槽中
- 關上印卡機上蓋

CHI 安装色带

- 拆开色带包装。
- 将装好色带的轴装入后插槽，并将卷带轴装入前插槽。
- 关闭打印机。



ENG Plug power cable into the printer

Select the power cable for your region and connect to power supply unit.
Plug in and connect to printer which will automatically switch on.

IMPORTANT: Please do not connect the USB until the CD-ROM has been installed.

FRA Branchez le câble secteur à l'imprimante.

Sélectionnez le câble secteur électrique convenant à votre pays et connectez-le à l'alimentation secteur. Branchez celle-ci et raccordez-la à l'imprimante, qui se met alors automatiquement sous tension.

IMPORTANT : ne connectez pas l'imprimante au port USB de l'ordinateur avant d'avoir installé le pilote à partir du CD-ROM.

ESP Conecte el cable de corriente a la impresora

Elija el cable de corriente adecuado para su región y conéctelo a la fuente de alimentación. Enchufe y conecte la impresora, que se encenderá automáticamente.

IMPORTANTE: No desconecte el cable USB hasta que se haya instalado el CD-ROM.

POR Ligue o cabo de alimentação à impressora

Selecione o cabo de alimentação para a sua região e ligue-o à unidade de alimentação. Ligue o cabo à unidade e, em seguida, ligue-o à impressora que se liga automaticamente.

IMPORTANTE: Não ligue o cabo USB enquanto não tiver instalado o CD-ROM.

ITA Collegare il cavo di alimentazione alla stampante

Selezionare il cavo di alimentazione adeguato alla regione geografica in cui ci si trova e collegarlo all'alimentatore. Collegare l'alimentatore alla rete elettrica e quindi alla stampante per mezzo dell'apposita spina; la stampante si accenderà automaticamente.

IMPORTANTE: Non inserire la spina USB prima di avere installato il CD-ROM.

DEU Stecken Sie das Netzkabel in den Drucker.

Wählen Sie das Netzkabel für Ihre Region aus und verbinden Sie ihn mit dem Netzteil. Stecken Sie das Kabel ein und verbinden Sie es mit dem Drucker, der sich dann automatisch einschaltet.

WICHTIG: Bitte schließen Sie das USB-Kabel nicht an, so lange die CD-ROM noch nicht installiert worden ist.

CHI 将电源线插入打印机

选择本地区适用的适配器并连接电源组件。插入并连接打印机。打印机将自动打开。

重要信息：在安装 CD 光盘之前请不要连接 USB 接线。

RUS Подключение кабеля питания к принтеру

Выберите адаптер, подходящий для Вашего региона, и подключите к блоку питания. Включите шнур в сеть и к принтеру, который автоматически включится. На дисплее появится сообщение «Режим ожидания».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Не подключайте кабель USB до тех пор, пока не будет установлен компакт-диск.

POL Podłączanie przewodu zasilania do drukarki

Wybierz przewód zasilający z wtyczką właściwą dla danego kraju i podłącz ją do zasilacza. Włóż wtyczkę do gniazdko i podłącz przewód do drukarki, która włączy się automatycznie.

WAŻNE: Nie wolno podłączać przewodu USB przed zainstalowaniem sterowników z dysku CD-ROM.

NLD Steek het stroomsnoer in de printer.

Kies de juiste kabel van uw regio en sluit deze aan op de voedings unit. Steek de printer in en sluit hem aan. Deze zal automatisch ingeschakeld worden.

BELANGRIJK: Sluit de USB niet aan totdat de CD-ROM geïnstalleerd is.

TR Güç kablosunu printere takınız

Bölgenize uygun olan adaptörü seçiniz ve güç kaynağı ünitesine bağlayınız. Fişi prize takınız ve otomatik olarak açılacak olan printere bağlanınız.

ÖNEMLİ: Lütfen CD-ROM yüklenene kadar USB'yi bağlamayınız.

KOR 전원 케이블을 프린터에 연결



해당 국가에 맞는 전원 케이블 선택후, 전원 공급 단자에 연결. 프린터에 플러그 연결하면 자동으로 전원이 켜집니다.

주의: CD-ROM을 설치할 때까지 USB를 연결하지 마시기 바랍니다.

CHT 印卡機插上電源

請選擇適用於本地的電源接頭，將接頭裝好後，插入電源，印卡機會開始啟動。

注意：在安裝印卡機驅動程式之前，不要將接上 USB。



ENG Load CD into PC

- Load the driver CD ROM into the PC.
- If the CD does not run automatically, click the start button, then click on "run". Type "D:\autorun", where D is the drive letter for your CD drive, then press the return key.
- Now follow the on screen instructions to install the printer's driver.
- **On completion of installation, connect your printer to the PC with the USB cable. You are now ready to print secure plastic cards.**

FRA Insérez le CD-ROM dans le lecteur du PC

- Insérez le CD-ROM dans le lecteur du PC.
- Si le CD ne s'exécute pas automatiquement, cliquez sur « Démarrer », puis sur « Exécuter... ». Tapez « d:\autorun », où D est la lettre de votre lecteur de CD, puis cliquez sur le bouton OK.
- Suivez ensuite les instructions qui s'affichent pour installer le pilote de l' printer.
- **Lorsque l'installation est terminée, connectez l'imprimante au PC via le câble USB. Vous êtes maintenant prêt à imprimer des cartes plastiques sécurisées.**

ESP Insertar el CD en el ordenador

- Inserte el CD ROM de controladores en el ordenador.
- Si el CD no se ejecuta automáticamente, haga clic en el botón de inicio y, a continuación, en «Ejecutar...». Escriba «D:\autorun», donde D es la letra de su unidad de CD; después, pulse la tecla Intro.
- A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el controlador de printer.
- **Después de terminar la instalación, conecte la impresora al ordenador mediante el cable USB. Ya está listo para imprimir tarjetas plásticas seguras.**

POR Inserir o CD no PC

- Insira o CD-ROM com os drivers no PC.
- Se o CD não executar automaticamente, clique no botão Iniciar e, em seguida, clique em "Executar". Digite "D:\autorun", sendo que D corresponde à letra da unidade da sua unidade de CD e, em seguida, prima a tecla Retroceder.
- Agora, siga as instruções do ecrã para instalar o driver da printer.
- **Depois de concluída a instalação, ligue a impressora ao PC com o cabo USB. Está agora pronto para imprimir cartões de plástico seguros.**

ITA Inserire il CD nel PC

- Caricare il CD ROM contenente i driver sul PC.
- Se il CD non viene eseguito automaticamente, fare clic sul tasto start, quindi su "esegui". Digitare "D:\autorun", in cui la lettera D identifica l'unità CD, quindi premere il tasto Invio.
- A questo punto, seguire le istruzioni a schermo per installare i driver della stampante.
- **Una volta completata l'installazione, collegare la stampante al PC per mezzo del cavo USB. Ora è possibile iniziare a stampare carte plastiche di riconoscimento sicure.**

DEU Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk des PC ein.

- Legen Sie die Treiber-CD-ROM in das CD-Laufwerk des PC ein.
- Wenn die CD nicht automatisch läuft, klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und dann auf "Start". Geben Sie ein "D:\Autostart", wobei D für Ihr CD-Laufwerk steht, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Befolgen Sie nun die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber für den zu installieren.
- **Benutzen Sie nach abgeschlossener Installation das USB-Kabel, um Ihren Drucker an den PC anzuschließen. Sie können jetzt sichere Plastikkarten ausdrucken.**

CHI 将 CD 光盘装入电脑

- 将驱动程序光盘装入电脑。
- 如果光盘未自动运行，点击开始按钮，然后点击“run”（运行）。输入“D:\autorun”，D 表示光盘驱动器，然后按回车键。
- 按照屏幕指示装 驱动程序。
- **安装完成后使用 USB 接线连接 打印机与电脑。现在可以开始打印卡片了。**

РУС Установка компакт-диска в ПК

- Установите компакт-диск с драйвером в ПК.
- Если компакт-диск не запустится автоматически, нажмите кнопку «Пуск», затем выберите «Выполнить». Введите «D:\autorun», где D – обозначение накопителя, в который установлен компакт-диск, и затем нажмите кнопку «Enter».
- Теперь для установки драйвера принтера следуйте инструкциям, выводимым на экран.
- **По завершении установки подключите принтер к ПК с помощью кабеля USB. Теперь Вы готовы к печати пластиковых карт с защитой.**

POL Instalowanie sterowników

- Włóż płytę CD ze sterownikami do komputera.
- Jeśli płyta CD nie zostanie uruchomiona automatycznie, naciśnij przycisk startowy, a następnie kliknij polecenie „Uruchom”. Wpisz „D:\autorun”, gdzie D oznacza literę napędu CD, i naciśnij klawisz Enter.
- Następnie postępuj według ekranowych instrukcji instalacji sterownika printer.
- **Po zakończeniu instalacji, podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Teraz można już rozpocząć drukowanie plastikowych kart identyfikacyjnych z unikatowymi zabezpieczeniami.**

NLD Laad CD in PC

- Laad de CD ROM met het stuurprogramma op de PC.
- Als de CD niet automatisch wordt uitgevoerd, klikt u op de startknop en klikt vervolgens op "uitvoeren". Typ "D:\autorun", waarbij D de letter voor het station van uw CD is en druk vervolgens op de knop Return.
- Volg nu de instructies op het scherm om het stuurprogramma van te installeren.
- **Bij voltooiing van de installatie sluit u uw printer aan op de PC met de USB-kabel. U bent nu klaar om veilige plastic kaarten af te drukken.**

TR CD'yi PC'ye yükleyiniz

- Sürücü CD ROM'unu PC'ye yükleyiniz.
- CD otomatik olarak çalışmazsa, start butonuna sonra da "run" (çalıştır) tıklayınız. CD sürücünüz için sürücünün adının D olduğu yere "D:\autorun" yazınız, sonra da return (geri) tuşuna basınız.
- Şimdi Rio pro sürücüsünü yüklemek için ekrandaki talimatlara uyunuz.
- **Kurulum tamamlandı, printerinizi USB kablosu ile PC'ye bağlayınız. Artık güvenli plastik kartlar basmaya hazırsınız.**

KOR CD 를 PC 에 업로드 설치

- 드라이버 CD ROM을 PC에 넣는다
- CD 가 자동으로 작동하지 않으면 시작 버튼을 클릭, "실행" 을 클릭한다. CD 드라이버가 있는 "D:\autorun" 을 입력 후 "들아가기" 버튼을 누른다
- 화면에 나타난 지시를 따라 드라이버 설치를 한다
- 설치 완료후 프린터를 PC에 USB 케이블을 이용하여 연결한다. 이로써 카드 인쇄 관련 준비를 완료했다

CHT 安裝印卡機驅動程式

- 將驅動程式的光碟放入電腦中
- 如果光碟沒有自動執行,請按 [開始] 然後再按 [執行(R)...],輸入 D:\autorun (D: 表示光碟機所在的磁碟機代號),接著再按 [Enter]
- 按照螢幕的指示安裝印卡機驅動程式
- **安裝完成後,插入印卡機與電腦的 USB線,此時系統會自動找到新的硬體,並自動安裝完成,現在可以開始列印卡片了。**

B

Caring for your printer

Entretien de l'imprimante

Cuidar de su impresora

Cuidados a ter com a sua impressora

Manutenzione della stampante

Pflege Ihres Druckers

打印机维护

Уход за принтером


Konserwacja drukarki

Uw printer onderhouden

Printerinizin bakımının yapılması

프린터 유지 관리

清潔印卡機



ENG Caring for your printer

- Printer care is an important factor of your printer's good operation and longevity.
- Maintaining a regular cleaning routine will give you optimum print quality and prevent down time.
- We recommend that you clean the rollers and print head each time you fit a new roll of dye film. (see pages 21-24 and 31-32)

FRA Entretien de l'imprimante

- Il est important de bien entretenir l'imprimante pour en obtenir longtemps un résultat satisfaisant.
- Un entretien régulier est le garant d'une qualité d'impression optimale et d'un fonctionnement ininterrompu.
- Recommande de nettoyer les rouleaux et la tête d'impression à chaque changement de ruban. (voir pages 21-24 et 31-32)

ESP Cuidar de su impresora

- El cuidado de su impresora es un factor importante para la duración y el funcionamiento óptimo de su impresora.
- Mantener una rutina de limpieza regular le permitirá obtener la máxima calidad de impresión y evitar averías.
- Recomendamos limpiar los rodillos y el cabezal de impresión cada vez que coloque un nuevo rollo de película a cores. (véanse las págs. 21-24 y 31-32)

POR Cuidados a ter com a sua impressora

- Os cuidados que se têm com a impressora são um factor importante para o bom funcionamento e longevidade da mesma.
- Cumprir uma rotina de limpeza regular contribuirá para que obtenha uma qualidade de impressão ideal e evita períodos de inactividade.
- A recomenda que limpe os rolos e a cabeça de impressão sempre que colocar um novo rolo de película a cores. (consulte as pág. 21-24 e 31-32)

ITA Manutenzione della stampante

- Un'adeguata manutenzione è fondamentale per il buon funzionamento e la durata della stampante.
- Con una pulizia periodica è possibile mantenere sempre un'eccellente qualità di stampa e minimizzare i tempi di indisponibilità della macchina.
- Raccomanda di pulire i rulli e la testina di stampa ogni volta che viene inserito un nuovo rocchetto di nastro. (vedere le pagine 21-24 e 31-32)

DEU Pflege Ihres Druckers

- Die Pflege des Druckers ist wichtig für ein gutes Funktionieren und eine hohe Langlebigkeit Ihres Druckers.
- Regelmäßige Reinigung sorgt für optimale Druckqualität und beugt Ausfallzeiten vor.
- Empfiehlt, die Walzen und den Druckkopf jedes Mal beim Einlegen eines neuen Farbbandes zu reinigen. (siehe Seiten 21-24 und 31-32)

CHI 打印机维护

- 打印机维护是影响打印机运行及使用寿命的一个重要因素。
- 对打印机进行定期清洁可保证最佳打印质量并防止出现故障。
- 建议每次安装新色带时都应对辊及打印头进行清洁。(参考第 21-24 页与第 31-32 页)

РУС Уход за принтером

- Уход за принтером – важное условие хорошей и продолжительной работы принтера.
- Выполнение программы регулярных чисток обеспечит оптимальное качество печати и предотвратит простои.
- Компания Magicard рекомендует чистить ролики и печатающую головку каждый раз при установке нового рулона красящей ленты. (см. стр. 21-24 и 31-32)

POL Konserwacja drukarki

- Konserwacja drukarki jest istotnym czynnikiem jej właściwego funkcjonowania i odpowiedniej trwałości.
- Regularne czyszczenie zapewni optymalną jakość wydruku i zapobiegnie awariom.
- Firma zaleca, by czyścić walki i głowicę każdorazowo przy okazji zakładania nowej rolki taśmy barwiącej. (patrz strony 21-24 i 31-32).

NLD Uw printer onderhouden

- Het onderhouden van uw printer is een belangrijk factor voor het goed werken van uw printer en voor de lange levensduur daarvan.
- Als u de printer regelmatig schoonmaakt, krijgt u een optimale af-drukkwaliteit en voorkomt u dat de printer niet meer werkt.
- Raadt u aan dat de rollers en de printkop schoonmaakt, telkens wanneer u een nieuwe rol kleurfilm insteekt. (zie pagina's 21-24 en 31-32)

TR Printerinizin bakımının yapılması


- Printer bakımı printerinizin iyi çalışması ve uzun ömürlülüğü için önemli bir faktördür.
- Düzenli bir temizlik işlemi, size en üst seviyede baskı kalitesi sağlayacak ve arızaları engelleyecektir.
- Her yeni ribon taktığınızda merdaneleri ve yazdırma kafasını temizlemenizi öneriyor. (21-24 ve 31-32 sayfalara bakınız)

KOR 프린터 유지 관리

- 프린터를 최적으로 작동하고 오랫동안 사용하기 위해 프린터 관리가 중요 합니다.
- 정기적인 클리닝 청소를 해주면 최적의 인쇄 품질을 얻을 수 있으며 프린터 작업 중단도 막을 수 있습니다.
- 는 새로운 리본을 갈아 끼울 때마다 롤러와 프린트 헤드를 청소해주시기를 권장합니다. (21-24 와 31-32 페이지를 참조바랍니다)

CHT 清潔印卡機

- 清潔印卡機是維持列印品質與延長印卡機壽命的重要因素
- 對印卡機定期清潔除了確保列印品質外,並可有效防止印卡機故障
- 建議每次更換新色帶前,都進行一次軌道清潔與列印頭清潔 (參考第 21-24 頁與 31-32 頁)



ENG Cleaning the rollers

To maintain print quality, we recommend that you clean your printer using a cleaning card each time you replace the dye-film.

1. Press [MENU].
2. Select "Clean Rollers" and follow the printer instructions:
 - Remove the card hopper from the rear of the printer
 - Open the lid and remove the dye-film.Then leave the lid open.
3. Open the protective packet and extract the cleaning card.
4. When prompted, insert the narrow end of the card into the card feed slot. The cleaning process will run automatically, and then the card will be ejected.
5. Turn the cleaning card over and repeat cleaning cycle.

FRA Nettoyage des rouleaux

Pour préserver la qualité d'impression, il est conseillé de nettoyer l'imprimante à l'aide d'une carte de nettoyage à chaque remplacement de ruban.

1. Appuyez sur la touche [MENU].
2. Sélectionnez "Nettoyage rouleaux" et suivez les instructions :
 - Placez le bac d'alimentation à l'arrière de l'imprimante
 - Ouvrez le couvercle et retirez le ruban.Laissez le couvercle ouvert.
3. Ouvrez l'emballage de protection de la carte de nettoyage.
4. Lorsqu'un message vous y invite, insérez l'extrémité étroite de la carte dans la fente d'alimentation. Le processus de nettoyage s'exécute automatiquement, puis la carte est éjectée.
5. Si nécessaire, inversez la carte et répétez l'opération.

ESP Limpiar los rodillos

Para mantener la máxima calidad de impresión, recomendamos limpiar la impresora utilizando una tarjeta limpiadora cada vez que sustituya la cinta.

1. Pulse [MENU].
2. Seleccione «Limpiar rodillos» y siga las instrucciones de la impresora:
 - Retire el alimentador de tarjetas de la parte trasera de la impresora
 - Abra la tapa y retire la cinta de tinta. Deje la tapa abierta.
3. Abra el paquete protector y extraiga la tarjeta limpiadora.
4. Cuando se le indique, introduzca el extremo estrecho de la tarjeta en la ranura alimentadora de tarjetas. El proceso de limpieza se iniciará automáticamente y, después, se expulsará la tarjeta.
5. Dé la vuelta a la tarjeta y repita el proceso, en caso necesario.

POR Limpeza dos rolos

Para manter a qualidade de impressão, recomendamos que limpe a impressora com um cartão de limpeza sempre que substituir a película a cores.

1. Prima [MENU].
2. Seleccione "Limpar rolos" e siga as instruções da impressora:
 - Retire o alimentador de cartões da parte posterior da impressora
 - Abra a tampa e retire a película a cores.Em seguida, mantenha a tampa aberta.
3. Abra a embalagem de proteção e retire o cartão de limpeza.
4. Quando solicitado, insira a extremidade estreita do cartão na ranhura de alimentação de cartões. O processo de limpeza é executado automaticamente e, em seguida, o cartão é ejetado.
5. Inverta o cartão e repita conforme necessário.

ITA Pulizia dei rulli

Per garantire un'ottima qualità di stampa, raccomandiamo di pulire la stampante utilizzando l'apposita tessera ogni volta che viene sostituito il nastro di stampa.

1. Premere il tasto [MENU].
2. Selezionare l'opzione "Pulizia dei rulli" e seguire le istruzioni della stampante:
 - Rimuovere il cassetto di alimentazione dal lato posteriore della stampante
 - Aprire il coperchio ed estrarre il nastro di stampa.Non richiudere il coperchio.
3. Aprire la confezione protettiva ed estrarre la tessera di pulizia.
4. Quando le istruzioni lo richiedono, inserire l'estremità più stretta della tessera nella fessura di alimentazione delle carte plastiche. Il processo di pulizia viene eseguito automaticamente; una volta terminato, la tessera viene espulsa.
5. Se necessario, capovolgere la tessera e ripetere l'operazione.

DEU Reinigung der Walzen

Um die Druckqualität aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, den Drucker bei jedem Wechsel des Farbbandes mit einer Reinigungskarte zu reinigen.

1. Drücken Sie [MENU].
2. Wählen Sie "Walzen reinigen" aus und befolgen Sie die Anweisungen des Druckers:
 - Entfernen Sie das Kartenmagazin aus der Rückseite des Druckers.
 - Öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie das Farbband.Lassen Sie die Abdeckung offen.
3. Öffnen Sie das Schutzpaket und entnehmen Sie die Reinigungskarte.
4. Stecken Sie das schmale Ende der Karte in den Kartenzuführschlitz, wenn die entsprechende Aufforderung erscheint. Der Reinigungsvorgang erfolgt automatisch und danach wird die Karte wieder ausgeworfen.
5. Drehen Sie die Karte herum und wiederholen Sie den Vorgang nötigenfalls.

CHI 清洁打印辊部件

为保证打印质量我们建议每次更换色带时都使用清洁卡清洁打印机。

1. 按 [MENU] (菜单)。
2. 选择 "Clean Rollers" (清洁辊) 并按照打印机指示继续:
 - 从打印机后部拆下进卡盒
 - 打开盖子并拆下色带然后让盖子一直处于打开状态。
3. 打开包装并抽出清洁卡。
4. 弹出时将卡片较窄的一端插入进卡槽。清洁程序将自动运行并且卡会自动弹出。
5. 如有必要将卡反转并重复进行。

РУС Чистка роликов

Для поддержания качества печати на высоком уровне рекомендуется выполнять чистку принтера с использованием чистящей карты каждый раз при замене красящей ленты.

1. Нажмите кнопку MENU (Меню).
2. Выберите пункт Clean Rollers (Чистящие ролики) и выполните следующие пункты инструкции на принтер:
 - Снимите входной карман с задней стороны принтера
 - Откройте крышку и снимите красящую ленту. Оставьте крышку открытой.
3. Откройте защитную упаковку и извлеките чистящую карту.
4. Когда на дисплее появится приглашение, вставьте узкий конец карты в отверстие для подачи карт. Процесс чистки выполняется автоматически, а затем карта выталкивается из принтера.
5. Если необходимо, переверните карту и повторите процедуру.

POL Czyszczenie rolek

Aby utrzymać odpowiednią jakość wydruku, zalecamy czyszczenie drukarki za pomocą karty czyszczącej każdorazowo przy okazji wymiany taśmy barwiącej.

1. Naciśnij przycisk [MENU].
2. Wybierz opcję „Czyść rolki” i postępuj według instrukcji obsługi drukarki:
 - Zdejmij podajnik kart z tylnej części drukarki.
 - Otwórz pokrywę drukarki i wyjmij taśmę barwiącą.Pozostaw pokrywę otwartą.
3. Otwórz zestaw do czyszczenia i wyjmij kartę czyszczącą.
4. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu, włóż kartę węższym końcem do otworu służącego do podawania kart. Operacja czyszczenia zostanie automatycznie uruchomiona, a następnie karta zostanie wysunięta.
5. Odwróć kartę i powtórz operację.

NLD De rollers schoonmaken

Om de afdrukkwaliteit goed te houden raden wij aan dat uw printer schoonmaakt met behulp van een schoonmaakkaart, telkens wanneer u de kleurfilm vervangt.

1. Druk op [MENU].
2. Selecteer "Rollers schoonmaken" en volg de instructies van de printer.
 - Verwijder de kaarttrechter van de achterkant van de printer.-
 - Open de deksel en verwijder de kleurfilm.Laat vervolgens de deksel open.
3. Open het beschermpakket en haal de schoonmaakkaart er uit.
4. Wanneer u daarom gevraagd wordt, steekt u het smalle einde van de kaart in de gleuf voor kaartinvoer. Het reinigingsproces zal automatisch uitgevoerd worden en vervolgens zal de kaart worden uitgeworpen.
5. Draai de kaart om en herhaal het als dat nodig is.

TR Merdanelerin temizlenmesi

Baskı kalitesini sağlamak için, ribonu her değiştirdiğinizde temizleme kartını kullanarak printerinizi temizlemenizi tavsiye ediyoruz.

1. [Clean Rollers]'ye basınız.
2. "Clean Rollers"i (Merdaneleri Temizle) seçiniz ve printer talimatlarına uyunuz.
 - Printerin arkasından kart haznesini çıkarınız.
 - Kapağı açınız ve ribonu çıkarınız.
3. Sonra kapağı açık bırakınız.
4. Koruyucu paketi açınız ve temizleme kartını çıkarınız.
5. Komut gelince, kartın dar ucunu kart besleme yuvasına yerleştiriniz.

Temizleme kartının tersini çeviriniz ve temizleme döngüsünü tekrarlayınız.

KOR 롤러 청소


인쇄 품질을 유지하기 위해 리본을 갈아 끼울 때마다 클리닝 카드를 이용하여 프린터를 청소해주시기를 권장합니다

1. [MENU] 버튼을 눌러주세요.
2. "Clean Rollers" 를 선택하고 다음 지시를 따라하십시오 - 프린터 후면에서 카드 호퍼를 제거하십시오 - 덮개를 열고 필름을 제거하십시오. 덮개를 열어놓은 상태로 두십시오
3. 보호 패킷을 열고 클리닝 카드를 꺼내십시오.
4. 카드의 좁은 끝을 수동 급지 슬롯으로 빨리 삽입하여 주십시오. 클리닝 과정이 자동으로 실행되며 이후 카드가 방 출될 것입니다.
5. 클리닝 카드를 뒤집어서 클리닝 작업을 반복하여 주십시오.

CHT 清潔軌道

為確保列印品質,我們建議每次更換新色帶前都使用軌道清潔卡清潔印卡機軌道

1. 按印卡機上的 [MENU] 選單
2. 選擇 [Clean Rollers] 清潔進出卡軌道上的滾軸,並遵循印卡機上的指示
 - 取下印卡機後方的進卡槽
 - 打開上蓋取出色帶,再關起上蓋
3. 打開軌道清潔卡的包裝,抽出軌道清潔卡
4. 將軌道清潔卡較窄的一端插入手動進卡插入孔,清潔程序將會自動進行,清潔完畢後清潔卡會自動彈出,您可以將軌道清潔卡翻面再清潔一次,連做二次軌道清潔可達到最佳清潔效果
5. 軌道清潔卡為拋棄式,卡上含有揮發性藥水,請勿使用無藥水之乾燥軌道清潔卡來清潔



ENG **Cleaning the print head**

We recommend that you clean the print head each time you replace the dye-film.

- Take the cleaning pen from your cleaning kit.
- Open the printer and carefully rub the pen several times, along the complete length of the print head.

FRA **Nettoyage de la tête d'impression**

Il est recommandé de nettoyer la tête d'impression à chaque remplacement du ruban.

- Dans le kit de nettoyage de votre, prenez le feutre de nettoyage.
- Ouvrez l'imprimante et frottez doucement la tête d'impression à plusieurs reprises à l'aide du feutre.

ESP **Limpiar el cabezal de impresión**

Recomendamos limpiar el cabezal de impresión cada vez que sustituya la cinta de tinta.

- Tome el lápiz limpiador de su kit de limpieza.
- Abra la impresora y frote cuidadosamente el lápiz varias veces a lo largo de todo el cabezal de impresión.

POR **Limpar a cabeça de impressão**

Recomendamos que limpe a cabeça de impressão sempre que substituir a película a cores.

- Retire a caneta de limpeza do kit de limpeza.
- Abra a impressora e esfregue cuidadosamente a caneta várias vezes ao longo de todo o comprimento da cabeça de impressão.

ITA **Pulizia della testina di stampa**

Si consiglia di pulire la testina di stampa ogni volta che viene sostituito il nastro di stampa.

- Utilizzare l'apposita penna in dotazione con il kit di pulizia.
- Aprire la stampante e, servendosi della penna, raschiare più volte, con cura, la testina di stampa per tutta la sua lunghezza.

DEU **Reinigung des Druckkopfes**

Wir empfehlen, den Druckkopf bei jedem Wechsel des Farb-bandes zu reinigen.

- Entnehmen Sie den Reinigungsstift aus dem Reinigungsset.
- Öffnen Sie den Drucker und reiben Sie mit dem Stift vorsichtig einige Male entlang der ganzen Länge des Druckkopfes

CHI **清洁打印头**

我们建议每次更换色带时都对打印头进行清洁。

- 从 清洁套件里取出清洁笔。
- 打开打印机并小心地将笔沿打印头摩擦数次。

РУС **Чистка печатающей головки**

Рекомендуется выполнять чистку печатающей головки каждый раз при замене красящей ленты.

- Извлеките чистящий карандаш из комплекта для чистки принтера.
- Откройте принтер и осторожно проведите карандашом несколько раз по всей длине поверхности печатающей головки.

POL **Czyszczenie głowicy**

Zalecamy czyszczenie głowicy każdorazowo podczas wymiany taśmy barwiącej.

- Wyjmij flamaster czyszczący z zestawu do czyszczenia drukarek.
- Otwórz drukarkę i kilka razy ostrożnie przetrzyj flamastrem głowicę na całej jej długości.

NLD **De printkop schoonmaken**

Wij raden aan dat u de printkop schoonmaakt telkens wanneer u de verffilm schoonmaakt.

- Neem de schoonmaakpen van uw schoonmaakkit.
- Open de printer druk/veeg met de pen verscheidene malen langs de volledige lengte van de printkop.

TR **Yazdırma kafasının temizlenmesi**

Ribonu her değiştirdiğinizde yazdırma kafasını temizlemenizi tavsiye ederiz.

- Temizleme kitinizden temizleme kalemini alınız.
- Printeri açınız ve dikkatlice kalemi yazdırma kafasının tamamına birkaç kez sürünüz.

KOR **프린트 헤드 클리닝**

리본을 갈아 끼울 때마다 프린트 헤드를 청소하여 주기를 권장합니다

- 클리닝 키트에서 클리닝 펜을 손에 쥐어주기 바랍니다.
- 프린터를 열어 프린트 헤드 전체를 펜으로 여러 번 조심스럽게 문질러주기 바랍니다.

CHT **清潔列印頭**

我們建議每次更換色帶時都對列印頭進行清潔

- 從 的清潔套件中取出清潔筆
- 打開印卡機上蓋,以清潔筆劃過列印頭數次,請以單向方式進行,避免來回磨擦

C

Consumables

Consommables

Consumibles

Consumíveis

Materiali di consumo

Verbrauchsartikel

消耗品

Расходные материалы



Materiały eksploatacyjne

Verbruikbare

Sarf malzemeleri

소모품

耗材



ENG Consumables

Dye film
Description
100YMCKO : 5 panel dye film 100 images. 300YMCKO : 5 panel dye film 300 images. 250YMCKOK : 6 panel dye film 250 images. 600KO : 2 panel black resin dye film 600 images. Monochrome black resin 1000 images. (Various monochrome colors available).

FRA Consommables

Ruban
Description
100YMCKO : Ruban couleur, 100 impressions. 300YMCKO : Ruban couleur, 300 impressions. 250YMCKOK : Film d'impression 250 impressions. 600KO : Ruban d'impression noir et couche de finition, 600 impressions. Ruban monochrome (résine noire), 1000 impressions. (Diverses couleurs monochromes disponibles).

ESP Consumibles

Cinta de tinta
Descripción
100YMCKO : Cinta de color 5 paneles, 100 imágenes. 300YMCKO : Cinta de color 5 paneles, 300 imágenes. 250YMCKOK : Cinta de color 6 paneles, 250 imágenes. 600KO : Cinta de resina negra 2 paneles, 600 imágenes. Resina negra monocromo, 1.000 imágenes. (Disponible en varios colores monocromo).

POR Consumíveis

Película a cores
Descrição
100YMCKO : Película com 5 painéis de cores para 100 imagens. 300YMCKO : Película com 5 painéis de cores para 300 imagens. 250YMCKOK : Película com 6 painéis de cores para 250 imagens. 600KO : Fita de resina preta com 2 painéis para 600 imagens. Resina monocromática preta para 1000 imagens. (estão disponíveis diversas cores monocromáticas).

ITA Materiali di consumo

Nastri per stampa
Descrizione
100YMCKO : Nastro 5 pannelli 100 immagini. 300YMCKO : Nastro 5 pannelli 300 immagini. 250YMCKOK : Nastro 6 pannelli 250 immagini. 600KO : Nastro resina nero 2 pannelli 600 immagini. Resina nero monocromatico 1000 immagini. (Il nastro monocromatico è disponibile in diversi colori).

DEU Verbrauchsartikel

Farbband
Beschreibung
100YMCKO : 5-Segment-Farbband für 100 Ausdrücke. 300YMCKO : 5-Segment-Farbband für 300 Ausdrücke. 250YMCKOK : 6-Segment-Farbband für 250 Ausdrücke. 600KO : KO 2-Segment-Schwarzband für 600 Ausdrücke. Einfarbiges Schwarzband für 1000 Ausdrücke. (Verschiedene Farben erhältlich).

CHI 消耗品

色带
描述
100YMCKO : 5 色色带 (100 张图片) 300YMCKO : 5 色色带 (300 张图片) 250YMCKOK : 6 色色带 (250 张图片) 600KO : 2 色黑色树脂色带 (600 张图片) 单色黑色树脂 (1000 张图片) (具有各种不同单色。)

Cards

- All standard PVC ISO CR80 sized cards.
 - HoloPatch® / Magstripe cards are available.
- Card thickness: 0.51mm to 1.02mm (20mil to 40mil)

Cartes

- Toutes les cartes PVC sont au format standard ISO CR80.
 - Des cartes HoloPatch® / Magstripe sont disponibles.
- Épaisseur des cartes : 0,51 mm à 1,02 mm

Tarjetas

- Todas las tarjetas de tamaño estándar PVC ISO CR80.
 - Tarjetas HoloPatch® / Magstripe disponibles.
- Grosor de la tarjeta: de 0,51 a 1,02 mm

Cartões

- Todos os cartões com tamanho padrão PVC ISO CR80.
 - Estão disponíveis cartões HoloPatch® / Magstripe .
- Espessura do cartão: 0,51 mm a 1,02 mm (20 mil a 40 mil)

Carte plastiche



- Tutte le carte di formato standard ISO CR80 in PVC.
 - Sono inoltre disponibili carte plastiche HoloPatch® / Magstripe .
- Spessore carte: 0,51 mm - 1,02 mm (20 mil - 40 mil)

Karten

- Alle genormten Kartengrößen nach PVC ISO CR80.
 - HoloPatch® / Magstripe -Karten sind erhältlich.
- Kartenstärke: 0,51 mm bis 1,02 mm (20mil bis 40mil)

卡片

- 所有标准 PVC ISO CR80 尺寸的卡片。
 - 可使用 HoloPatch® /磁条卡。
- 卡片厚度 0.51-1.02 毫米 (20-40 密耳)



РУС Расходные материалы

Красящая лента
Описание
100YMCKO : Пленка 5-панельная цветная, 100 изображений. 300YMCKO : Пленка 5-панельная цветная, 300 изображений. 250YMCKOK : Пленка 6-панельная цветная, 250 изображений. 600KO : Пленка 2-панельная черная камедь, 600 отпечатков. Пленка цветная монохромная (черная), 1000 изображений. (Различные monochrome цветы доступные).

POL Materiały eksploatacyjne

Taśma barwiąca
Opis
100YMCKO : 5-panelowa taśma barwiąca, na 100 wydruków. 300YMCKO : 5-panelowa taśma barwiąca, na 300 wydruków. 250YMCKOK : 6-panelowa taśma barwiąca, na 250 wydruków. 600KO : 2-panelowa czarna taśma na 600 wydruków. Monochromatyczna czarna taśma na 1000 wydruków. (Taśma monochromatyczna dostępna w różnych kolorach).

NLD Verbruikbare delen

Kleurfilm
Beschrijving
100YMCKO : 5 paneel kleurfilm 100 afbeeldingen. 300YMCKO : 5 paneel kleurfilm 300 afbeeldingen. 250YMCKOK : 6 paneel kleurfilm 250 afbeeldingen. 600KO : 2 paneel zwart harslint 600 afbeeldingen. Monochrome zwarte hars 1000 afbeeldingen. (Verschillende monochrome kleuren verkrijgbaar.)

TR Sarf malzemeleri

Ribon
Tanım
100YMCKO : 5 panel Ribon 100 baskı. 300YMCKO : 5 panel Ribon 300 baskı. 250YMCKOK : 6 panel Ribon 250 baskı. 600KO : 2 panel siyah ribon 600 baskı. Monochrome siyah 1000 baskı. (Çeşitli renklerde monochrome ribon mevcuttur).

KOR 소모품

리본
세부 사항
100YMCKO : 5색 리본 100 이미지. 300YMCKO : 5색 리본 300 이미지. 250YMCKOK : 6색 리본 250 이미지. 600KO : 2색 검정 리본 600 이미지. 검정 단색 수지 1000 이미지. (다양한 단색 칼라 선택 가능)

CHT 耗材

色帶
說明
100YMCKO : 5 彩色及護膜色帶 (100卡印量) 300YMCKO : 5 彩色及護膜色帶 (300卡印量) 250YMCKOK : 6 彩色及護膜色帶 (250卡印量) 600KO : 2 單色及護膜色帶 (600卡印量) 單色色帶 (1000卡印量) 提供多種不同的顏色

Карты

- Карты из ПВХ всех стандартных размеров согласно стандарту ISO CR80.
 - Возможно использование карт с логотипом HoloPatch® или с магнитной полосой.
- Толщина карт: от 51 мм до 1,02 мм (от 20 мил до 40 мил)

Karty

- Dostępne wszystkie karty PVC ISO CR80 w standardowych rozmiarach.
 - Dostępne karty HoloPatch® / karty z paskiem magnetycznym .
- Grubość karty: 0,51 mm do 1,02 mm

Kaarten

- Alle kaarten met de standaard PVC ISO CR80 grootte.
 - HoloPatch® / Magstripe kaarten zijn verkrijgbaar.
- Dikte van de kaarten. 0,51 mm tot 1,02 mm (20 mil tot 40 mil)

Kartlar


- Bütün standart PVC ISO CR80 boyutlu kartlar.
 - HoloPatch® / Magstripe kartları mevcuttur.
- Kart kalınlığı: 0.51mm ila 1.02mm (20mil ila 40mil)

카드



- PVC ISO CR80 표준 규격 카드.
 - HoloPatch® / 마그네틱 카드 선택 가능.
- 카드 두께 0.51mm 에서 1.02mm (20mil에서 40mil).

卡片

- 標準 ISO CR80 雙面空白 PVC 卡片
 - 內建 HoloPatch® 的空白磁條卡片
- 可選擇卡片厚度為 0.51mm - 1.02mm (20mil - 40mil) 的卡片



x10



ENG Consumables
Cleaning kit

Description
3633-0053 : Contains 10 cleaning cards and 1 pen. 3633-0054 : Contains 5 cleaning rollers with 1 metal bar.

РУС Расходные материалы
Комплект для чистки Magicard

Описание
3633-0053 : В комплект входит 10 чистящих карт и 1 чистящий карандаш. 3633-0054 : В комплект входит 5 гильз и 1 валик.

FRA Consommables
Kit de nettoyage

Description
3633-0053 : Contient 10 cartes de nettoyage et 1 feutre. 3633-0054 : Contient 5 rouleaux de nettoyage et 1 barre métallique.

POL Materiały eksploatacyjne
Zestaw do czyszczenia

Opis
3633-0053 : Zawiera 10 kart czyszczących i 1 flamaster. 3633-0054 : Zawiera 5 rolek czyszczących i 1 metalowy pręcik.

ESP Consumibles
Kit de limpieza

Descripción
3633-0053 : Incluye 1 lápiz y 10 tarjetas limpiadoras. 3633-0054 : Contiene 5 rodillos de limpieza con 1 barra metálica.

NLD Verbruikbare delen
Schoonmaakkit

Beschrijving
3633-0053 : Bevat 10 schoonmaakkaarten en 1 pen. 3633-0054 : Bevat 5 reinigingsrollers met 1 metalen balk.

POR Consumíveis
Kit de limpeza

Descrição
3633-0053 : Contém 10 cartões de limpeza e 1 caneta. 3633-0054 : Contém 5 rolos de limpeza com uma barra metálica.

TR Sarf malzemeleri
Temizleme Kiti

Tanım
3633-0053 : 10 temizleme kartı ve 1 kalem içerir. 3633-0054 : 5 temizleme merdanesi ve 1 Metal çubuğu.

ITA Materiali di consumo
Kit di pulizia

Descrizione
3633-0053 : Contiene 10 tessere di pulizia e 1 penna. 3633-0054 : Contiene 5 rulli di pulizia con 1 barra di metallo.

KOR 소모품
클리닝 키트

세부 사항
3633-0053 : 클리닝 카드 10장 및 펜 1개. 3633-0054 : 클리닝 롤러 5개 및 롤러 바 1개.

DEU Verbrauchsartikel
Reinigungsset


Beschreibung
3633-0053 : Enthält 10 Reinigungskarten und 1 Stift. 3633-0054 : Enthält 5 Reinigungsrollen mit 1 Metallstab.

CHT 耗材
清潔套件

說明
3633-0053 : 10 張軌道清潔卡及 1 支列印頭清潔筆 3633-0054 : 5 個卡片清潔軸及 1 支金屬軸心

CHI 消耗品
清洁套件

描述
3633-0053 : 包括 10 张清洁卡与 1 支清洁笔。 3633-0054 : 包括 包含5个清洁滚轮和一金属杆。



ENG Replacing the cleaning roller

- A new cleaning roller is supplied with each dye film roll.
- Open printer and remove used dye film.
 - A Pull out the used cleaning roller.
 - B Remove metal bar.
 - C Slide the metal bar into the new cleaning roller.
 - D Peel off white protective layer carefully to reveal tacky surface.
 - E Place new cleaning roller into printer.

FRA Remplacement du rouleau de nettoyage

- Un nouveau rouleau de nettoyage est fourni avec chaque film d'impression.
- Ouvrez l'imprimante et retirez le ruban d'impression usagé.
 - A Extrayez le rouleau de nettoyage usagé.
 - B Retirez la barre métallique.
 - C Insérez la barre métallique dans le nouveau rouleau de nettoyage.
 - D Enlevez doucement la couche blanche de protection pour exposer la surface collante.
 - E Placez le nouveau rouleau de nettoyage dans l'imprimante.

ESP Sustituir el rodillo limpiador

- Se incluye un nuevo rodillo limpiador con cada rollo de cinta de tinta.
- Abra la impresora y retire la cinta de tinta usada.
 - A Extraiga el rodillo limpiador usado.
 - B Retire la barra metálica.
 - C Introduzca la barra metálica en el nuevo rodillo limpiador.
 - D Retire con cuidado la capa blanca de protección para mostrar la superficie adhesiva.
 - E Coloque el nuevo rodillo limpiador en la impresora.

POR Substituir o rolo de limpeza

- É fornecido um novo rolo de limpeza com cada rolo de película a cores.
- Abra a impressora e retire a película a cores usada.
 - A Retire o rolo de limpeza usado.
 - B Retire a barra metálica.
 - C Faça deslizar a barra metálica de forma a esta encaixar no novo rolo de limpeza.
 - D Com cuidado, retire a camada de protecção branca para expor a superfície adesiva.
 - E Coloque um novo rolo de limpeza na impressora.

ITA Sostituzione del rullo di pulizia

- Con ogni rocchetto di nastro per stampa viene fornito un rullo di pulizia nuovo.
- Aprire la stampante ed estrarre il nastro usato.
 - A Rimuovere il rullo di pulizia usato.
 - B Rimuovere la barra di metallo.
 - C Inserire la barra di metallo nel rullo di pulizia nuovo.
 - D Staccare con cura lo strato protettivo bianco per scoprire la superficie appiccicosa.
 - E Inserire il rullo di pulizia nuovo nella stampante.

DEU Wechseln der Reinigungswalze

- Eine neue Reinigungswalze wird mit jeder Farbbandrolle mitgeliefert.
- Öffnen Sie den Drucker und entfernen Sie das alte Farbband.
 - A Ziehen Sie die alte Reinigungswalze heraus.
 - B Entfernen Sie den Metallstab.
 - C Schieben Sie den Metallstab in die neue Reinigungswalze.
 - D Ziehen Sie die weiße Schutzschicht vorsichtig von der Kleboberfläche ab.
 - E Legen Sie eine neue Reinigungswalze in den Drucker ein.

CHI 更换清洁辊

- 为每卷色带提供一个新清洁辊。
- 打开打印机并拆除色带。
 - A 拔出已用过的清洁辊。
 - B 拆下金属杆。
 - C 将金属杆滑入新清洁辊内。
 - D 小心地将白色保护层剥除，使粘性表面露出。
 - E 将新清洁辊放入打印机。

РУС Замена чистящего ролика

- Новый чистящий ролик поставляется с каждым рулоном красящей ленты.
- Откройте принтер и извлеките использованную красящую ленту.
 - A Извлеките использованный чистящий ролик.
 - B Извлеките металлический валик.
 - C Вставьте металлическую планку в новый чистящий ролик.
 - D Осторожно снимите с него белую защитную пленку, чтобы освободить липкую поверхность.
 - E Установите чистящий ролик в принтер.

POL Wymiana wałka czyszczącego

- Nowy wałek czyszczący jest dołączany do każdej rolki z taśmą barwiącą.
- Otwórz obudowę drukarki i wyjmij zużyta taśmę barwiącą.
 - A Wyciągnij zużyty wałek czyszczący.
 - B Wyjmij metalowy prętek.
 - C Wsuń metalowy prętek do nowego wałka czyszczącego.
 - D Ostrożnie zdejmij białą warstwę ochronną, aby odsłonić lepką powierzchnię.
 - E Umieść nowy wałek czyszczący w drukarce.

NLD De schoonmaakroller vervangen

- Standaard wordt een nieuwe schoonmaakroller bijgeleverd bij elke rol kleurfilm.
- Open de printer en verwijder gebruikte kleurfilm.
 - A Trek de gebruikte schoonmaakroller uit.
 - B Verwijder metalen balk.
 - C Schuif de metalen balk in de nieuwe schoonmaakroller.
 - D Trek voorzichtig de witte bescherm laag af om kleverig oppervlak bloot te leggen.
 - E Zet nieuwe schoonmaakroller in printer.

TR Temizleme merdanesinin değiştirilmesi



- Her yeni ribon ile yeni bir temizleme merdanesi tedarik edilir.
- Printeri açınız ve kullanılmış ribonu çıkarnız.
 - A Kullanılmış temizleme merdanesini çıkarnız.
 - B Metal çubuğu çıkarnız.
 - C Metal çubuğu yeni temizleme merdanesinin içine kaydırınız.
 - D Yapışkanlı yüzeyi ortaya çıkarmak için beyaz koruyucu tabakayı dikkatle sökünüz.
 - E Yeni temizleme merdanesini printerinize yerleştiriniz.

KOR 클리닝 롤러 교체

- 새로운 클리닝 롤러는 각 리본 롤과 같이 공급됩니다.
- 프린터를 열고 사용한 리본을 제거하십시오
 - A 사용한 클리닝 롤러를 꺼낸다.
 - B 금속 바를 제거한다.
 - C 금속 바를 새로운 클리닝 롤러에 밀어 넣는다.
 - D 끈적한 표면이 나오도록 흰 보호막을 조심스럽게 제거한다.
 - E 새로운 클리닝 롤러를 프린터에 넣는다.

CHT 更換卡片清潔軸

- 請在更換新色帶時也更換卡片清潔軸。
- 打開印卡機上蓋並取出色帶
 - A 取出已經黏有許多灰塵的卡片清潔軸
 - B 從舊的卡片清潔軸上拔出金屬軸心
 - C 將金屬軸心插入新的卡片清潔軸內
 - D 取下新的卡片清潔軸上的保護膜,使具有黏性的表面露出
 - E 將新的卡片清潔軸放入印卡機中



ENG Using HoloPatch® cards

From the Start menu on your PC go to the <Printer Settings>. Select printer and right click. From the drop down menu select <Printing Preferences> and then <Card Front>.Set HoloPatch to <Yes> and click <OK>. This will ensure the card image will be not printed over the HoloPatch gold seal area. Only the HoloKote watermark image will be printed onto the Gold HoloPatch.

Note: HoloPatch cards should be fed with the gold patch on top, and on the Left-hand side (viewed from the front).

FRA Utilisation de cartes HoloPatch®

Cliquez sur le menu Démarrer de votre PC, ouvrez les paramètres d'impression, puis <Imprimante> et cliquez avec le bouton droit sur celle-ci. Dans le menu, choisissez <Préférences d'impression>, puis <FACE AVANT CARTE>. Activez l'option HoloPatch, puis cliquez sur <OK>. Ce paramétrage permet de ne pas imprimer d'image dans la pastille or HoloPatch.

Remarque : les cartes HoloPatch doivent être insérées avec le pastille or doré vers le haut et du côté gauche (vue de devant).

ESP Utilizar tarjetas HoloPatch®

En el menú de inicio de su ordenador, vaya a <Ajustes de la impresora>, abra la <Impresora> y haga clic con el botón derecho del ratón. En el menú desplegable, seleccione <Preferencias de impresión> y, a continuación, <ANVERSO>. Seleccione HoloPatch como <Si> y haga clic en <Aceptar> para asegurarse de que la imagen no se imprima en la zona del sello dorado de HoloPatch.

Nota: deben introducirse las tarjetas HoloPatch con la zona dorada hacia arriba y hacia la izquierda (vistas desde delante).

POR Utilizar cartões HoloPatch®

No menu Iniciar do PC, aceda a <Definições da impressora> abra a opção <Impresora> e clique com o botão direito do rato. A partir do menu pendente seleccione <Preferências de impressão> e, em seguida, seleccione <PARTE FRONTAL DO CARTÃO>. Defina a opção HoloPatch para <Sim> e clique em <OK>. Esta opção assegura que a imagem não é impressa na área com o selo dourado do HoloPatch.

Nota: Os cartões HoloPatch devem ser alimentados na impressora com o patch dourado voltado para cima e no lado esquerdo (visto de frente).

ITA Uso delle carte plastiche HoloPatch®

Dal menù Start del PC selezionare <Impostazioni Stampante>, aprire la cartella <Stampante> e fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona. Dal menù a tendina selezionare <Preferenze Stampante>, quindi <FACCIATA CARTA>. Impostare l'opzione HoloPatch su <Si>, quindi fare clic su <OK>; in questo modo, l'immagine non verrà stampata sulla zona del sigillo dorato HoloPatch.

Nota bene: Introdurre le carte plastiche HoloPatch con il sigillo dorato rivolto verso l'alto e posizionato a sinistra (visto di fronte).

DEU Verwendung von HoloPatch® -Karten

Gehen Sie auf Ihrem PC vom Start-Menü aus zu den <Druckereinstellungen> und öffnen Sie <Drucker> und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü die Option <Bevorzugte Druckereinstellungen> und dann <KARTENVORDERSEITE>. Stellen Sie für HoloPatch <Ja> ein und klicken Sie dann auf <OK>. Damit stellen Sie sicher, dass das Bild nicht auf die Goldsiegefläche des HoloPatch aufgedruckt wird.

Hinweis: HoloPatch-Karten sollten mit der Goldfläche nach oben und auf der linken Seite (von vorn gesehen) eingelegt werden.

CHI 使用 HoloPatch® 卡

通过电脑开始菜单进入<Printer Settings>, 打开<Printer>, 并在上面点击鼠标右键。从下拉菜单内选择<Printing Preferences>, 然后选择 <CARD FRONT>。将“HoloPatch”设为<Yes>, 并点击<OK>, 这会保证图片不会打印在 HoloPatch 金色封口区域。

注: HoloPatch 卡进卡时其金边应位于左上部 (从前方观看)。

РУС Использование карт HoloPatch®

На своем ПК из меню «Пуск» перейдите в меню «Настройки принтера», откройте «Принтер» и нажмите правой кнопкой на нем. В раскрывающемся меню выберите пункт «Настройка печати», а затем закладку CARD FRONT (Лицевая сторона карты). Установите для параметра HoloPatch значение Yes (Да) и нажмите кнопку ОК, при этом будет включен режим, когда изображение не будет печататься в области золотого штампа HoloPatch.

Примечание. Карты HoloPatch следует укладывать для подачи так, чтобы золотой штамп находился сверху и слева (если смотреть спереди).

POL Korzystanie z kart HoloPatch®

Na komputerze osobistym w menu startowym przejdź do opcji <Ustawienia drukarki>, otwórz opcję <Drukarka> i kliknij na niej *prawym klawiszem myszy*. W menu rozwi-janym wybierz opcję <Preferencje drukowania>, a następnie <PRZÓD KARTY>. Ustaw opcję HoloPatch na <Tak> i kliknij <OK>. Dzięki temu obraz nie zostanie wydrukowany na obszarze ze złotym nadrukiem HoloPatch.

Uwaga: Karty HoloPatch powinny być podawane złotym nadrukiem do góry, tak aby znajdował się on po lewej stronie (patrząc od przodu).

NLD Werken met HoloPatch® -kaarten

In het menu Start op uw PC gaat u naar <Printerinstellingen>, u opent <printer> en klikt met de rechter muisknop erop. In het vervolgmenu selecteert u <Afdrukvoorkeuren> en vervolgens <LETTERTYPE KAART>. Stel HoloPatch in op <Ja> en klik op <OK>. Hierdoor zal de afbeelding niet gedrukt worden op het vlak met de gouden zegel van HoloPatch.

Opmerking: HoloPatch-kaarten dienen ingevoerd te worden met de gouden kanten naar boven en aan de linkerkant (gezien vanaf de voorkant).

TR HoloPatch® kartlarının kullanılması

PC'nizin Start (Başlat) menüsünden <Printer Settings>'e (Yazıcı Ayarları) gidiniz. printer'i seçiniz ve sağ tıklayınız. Açılır menüden <Printing Preferences>'i (Yazdırma Seçenekleri) ve ardından <Card Front>'u seçiniz. HoloPatch'i <Yes> olarak ayarlayınız ve <OK>'e tıklayınız. Bu karttaki resmin HoloPatch altın rengi mühür böl-gesine print edilmemesini sağlayacaktır. Gold (Altın rengi) HoloPatch üzerine yalnızca HoloKote filigran basılacaktır.

Not: HoloPatch kartları altın yama üstüne gelecek ve sol tarafa (önden bakıldığında) ola-cak şekilde yerleştirilmelidir.

KOR HoloPatch 카드 사용

PC의 “시작” 메뉴에서 <프린터 설정>을 클릭한다. 프린터를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한다. 메뉴에서 <인쇄기본설정>을 선택하고 <카드 전면>을 선택한다. HoloPatch를 <예>로 설정하고 <확인>을 클릭한다. 이 설정은 카드 이미지가 HoloPatch 금빛 영역에 인쇄가 되지 않도록 해주며 HoloKote 워터마크 이미지만 금빛 HoloPatch에 인쇄될 것이다.


주의: HoloPatch 카드는 금빛 패치가 위로 향하고 왼쪽에 (전면에서 볼 때) 놓고 급지를 해야 한다.

CHT 使用 HoloPatch(R) 卡片

開啟電腦中印卡機驅動程式中的選項,進入 [印表機與傳真] 的視窗,此時會看到許多印表機的圖示,在 [Printer] 的圖示上按右鈕出現下拉式 選單,先選取 [進階選項 Printing Preferences] 再選擇 [正面 Card Front],接著將 HoloPatch(R) 設為 [是 YES] 並按下 [確定 OK],這樣卡片上的金屬保護區就不會被印上圖片,金屬保護區只會列印防偽圖示。

註: HoloPatch(R) 只能使用在正面,而且金屬保護區只能放置在左上角 (從進卡方向看)

Magnetic stripe



ENG Using magstripe cards

When loading magnetic stripe cards, make sure that the stripe is on the left and underneath when viewing from the front of the printer.
Both HiCo and LoCo magnetic stripe cards can be used with the card printer.

РУС Использование карт с магнитной полосой

При загрузке карт с магнитной полосой убедитесь в том, что полоса находится слева и снизу, если смотреть спереди принтера. В принтере могут использоваться карты с магнитной полосой как типа HiCo (с высокой коэрцитивностью), так и типа LoCo (с низкой коэрцитивностью).

FRA Utilisation de cartes à bande magnétique

Lors du chargement de cartes à bande magnétique, veillez à les présenter avec la bande magnétique orientée vers le bas et du côté gauche (vues de l'avant de l'imprimante).
L'imprimante accepte les cartes à bande magnétique de type HiCo et LoCo.

POL Korzystanie z kart z paskiem magnetycznym

Ładując karty z paskiem magnetycznym do drukarki, należy zwrócić uwagę, by znajdowały się po lewej stronie, pod spodem stosu (patrząc od przodu drukarki).
W drukarkach można stosować zarówno karty z paskiem magnetycznym typu HiCo, jak i LoCo.

ESP Usar tarjetas con franja magnética

Al cargar tarjetas con franja magnética, compruebe que la franja esté hacia abajo y hacia la izquierda mirando desde la parte delantera de la impresora. Es posible utilizar tarjetas con franja magnética HiCo y LoCo con la impresora.

NLD Werken met kaarten met een magnetische strip

Wanneer men kaarten met een magnetische strip laadt, zorg er dan voor dat de strip links zit en onder wanneer u vanaf de voorkant van de printer kijkt. Zowel HiCo als LoCo kaarten met een magnetische strip kunnen bij de gebruikt worden.

POR Utilizar cartões de banda magnética

Ao carregar os cartões de banda magnética, certifique-se de que a banda está posicionada do lado esquerdo e na parte inferior, quando se observa a impressora de frente.
Podem utilizar-se cartões de banda magnética HiCo e LoCo com a impressora.

TR Manyetik şeritli kartların kullanılması

Manyetik şeritli kartları yüklerken, printerin önünden bakıldığında şeridin üste geldiğinden ve sol tarafa olduğundan emin olunuz.
İle hem HiCo hem de LoCo manyetik şeritli kartlar kullanılabilir.

ITA Utilizzo di carte plastiche a banda magnetica

Per stampare su carte plastiche a banda magnetica, accertarsi che queste siano posizionate con la banda a sinistra rivolta verso il basso (guardandola dal lato anteriore della stampante).
Con la stampante è possibile utilizzare carte plastiche a banda magnetica sia HiCo che LoCo.

KOR 마그네틱 카드 사용

마그네틱 카드를 프린터에 장착할 때 프린터 전면에서 볼 때 마그네틱 띠가 왼쪽 및 아래로 향해야 한다.
HiCo 및 LoCo 마그네틱 카드 둘 다 로 인쇄 가능하다.

DEU Verwendung von Magnetstreifenkarten

Stellen Sie beim Eingeben von Magnetstreifenkarten sicher, dass sich der Streifen mit Blick auf die Vorderseite des Druckers auf der linken Seite unten befindet.
Der kann sowohl für Magnetstreifenkarten mit hoher als auch nicht geringer Koerzitivfeldstärke verwendet werden.

CHT 使用具有背面磁條的卡片

放入具有磁條的卡片時,磁條只能使用在背面,而且磁條位置應置於左邊(從進卡方向看)
高抗磁與低抗磁的磁條都能在 的印卡機上使用

CHI 使用磁条卡

装磁条卡时, 如果从打印机前方观看, 保证磁条位于左下方。
HiCo 与 LoCo 磁条卡都可以在 打印机上使用。

D

Upgrade

Mise à niveau

Actualizar

Atualização

Aggiornamenti

Upgrade

升级

Модернизация


Rozszerzenie

Upgrade

Yükseltme

양면 업그레이드

昇級



ENG Upgrading to double-sided

Important: The dye film upgrade is unique and designed to be used once for a single machine only.
Upgrading to double-sided follow steps 1-5 as per illustration. Please retain and keep safe the spent blue upgrade spool to confirm warranty.

FRA Mise à niveau pour impression double-face

Important : le ruban d'impression de mise à niveau est unique et destiné à être utilisé une seule fois et sur une seule imprimante.
Suivez les étapes 1 à 5 de l'illustration pour mettre votre imprimante à niveau en double-face. Conservez soigneusement la bobine de mise à niveau bleue usagée, elle valide votre garantie.

ESP Actualizar a doble cara

Importante: la actualización de la cinta de tinta es única y está diseñada para usarla una vez para una sola máquina.
Para actualizar a doble cara, siga los pasos 1-5 que aparecen en la ilustración. Conserve y guarde en lugar seguro la herramienta de actualización azul gastada para confirmar la garantía.

POR Actualização para dupla face

Importante: A actualização da película a cores é única e foi concebida para ser utilizada uma única vez numa única impressora.
Para efectuar a actualização para dupla face, siga os passos 1-5, conforme a ilustração. Guarde a bobina de actualização azul usada num local seguro, para comprovar a garantia.

ITA Aggiornamento per stampa fronte-retro

Importante: Il nastro per stampa è unico, ed è progettato per essere utilizzato una sola volta per una sola macchina.
Per aggiornare la stampante affinché stampi su entrambi i lati della carta plastica, seguire le istruzioni riportate ai punti 1-5 come illustrato. Per non invalidare la garanzia, conservare il rocchetto blu di aggiornamento usato.

DEU Erweiterung auf doppelseitigen Druck

Wichtig: Das Farbband ist ein Einmalfarbband und für den Gebrauch in ausschließlich einem Gerät ausgelegt.
Für eine Erweiterung auf doppelseitigen Druck führen Sie die folgenden Schritte 1-5 wie in der Darstellung angegeben aus. Bitte bewahren Sie die blaue Erweiterungswalze zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung sicher auf.

CHI 升级至双面

重要信息：色带升级具有唯一性并且一个机器只能升级一次。
根据图示步骤 1-5 升级至双面。请保留并安全存放已用过的蓝色升级带轴，以便确认保修。

РУС Модернизация до двухстороннего варианта

Внимание. Модернизация красящей ленты является уникальной операцией и может использоваться только один раз и только для одного аппарата.
Для модернизации до двухстороннего варианта выполните указанные ниже шаги 1-5 в соответствии с иллюстрацией. Отложите и сохраните в безопасном месте использованную во время модернизации синюю катушку, чтобы сохранить гарантию.

POL Rozszerzenie funkcji drukarki o druk dwustronny

Uwaga: Rozszerzenie funkcji drukarki o druk dwustronny jest rozwiązaniem, które można zastosować jednorazowo w jednym urządzeniu.
Aby rozszerzyć funkcje drukarki o druk dwustronny, należy wykonać czynności 1–5, zgodnie z ilustracją. Aby móc wykazać się posiadaniem gwarancji, należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu niebieską szpulę wykorzystaną do rozszerzenia funkcji drukarki.

NLD Upgraden naar dubbelzijdig

Belangrijk: De upgrade van de kleurfilm is uniek en ontworpen om alleen gebruikt te worden voor één enkele machine.
Upgraden naar dubbelzijdig volgt de stappen 1-5 zoals u ziet in de illustratie. Bewaar de verbruikte blauwe upgradespoel goed en veilig om te zorgen dat u de garantie behoudt.

TR Çift taraflıya yükseltme

Önemli: Ribon yükseltimi tektir ve bir makine için yalnızca bir kere kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Çift taraflı baskıya yükseltme için 1-5 adımlarını resimdeki gibi uygulayınız. Garantiyi doğrulamak için lütfen mavi yükseltme aracını alınız ve muhafaza ediniz.

KOR 양면 프린터로 업그레이드

중요: 리본 업그레이드는 독창적이며 단면 프린터에만 적용된다.
양면 업그레이드는 그림처럼 1~5단계 를 따라 하면 된다. 사용한 파란 업그레이드 스푼은 보증용으로 안전하게 보관 하기를 바랍니다.

CHT 單面機升級至雙面機

注意: 昇級套件只能啟動一次，而且只能為一部 單面機升級為雙面機
請按照圖片的步驟 1 - 5 從單面昇級到雙面,昇級後請保留昇級套件,將來維修時請主動出示以供辨別,昇級套件一經昇級就無法復原

E

Legal information

Informations juridiques

Información legal

Informações legais

Informazioni di carattere

legale

Rechtsbelehrung

法律信息

Юридическая информация

Informacje prawne

Juridische informatie

Yasal Bilgiler

법적 고지 사항

法律聲明

Legal information

ABOUT THIS GUIDE

This guide is to assist you with the set-up and use of your ID card printer.

The information contained in this guide is subject to change without notice. Ultra Electronics Limited shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material.

This document contains proprietary information belonging to Ultra Electronics Limited and may not wholly or partially be copied, stored in a data retrieval system, disclosed to third parties or used for any purpose other than that for which it was supplied, without the express written authority of Ultra Electronics Limited. All rights are reserved.

Magikard® is registered as a trademark with the United States Patent and Trademark Office, Reg. No. 2,197,276.

The HoloKote® feature of Magikard® printers is protected by US PATENT No: 5,990,918 and by European PATENT SPECIFICATION EP 0 817 726 B1.

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation.

SAFETY INSTRUCTIONS

- To prevent electric shock, do not remove covers.
- Do not attempt to service the printer yourself.
- There are no user serviceable parts inside.
- Use only a power source within the limits marked on the printer.
- Avoid touching the thermal printing edge of the thermal print head as grease and contamination will shorten its life.
- Ensure that the power supply cord is not longer than 6 feet (2 metres) and used with a properly grounded connection.
- Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers, and pack the printer in its original packaging.

If using this printer in Germany:
To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-A-Überstromschalter abgesichert ist.

LIMITED WARRANTY

- 1) Coverage: Ultra Electronics Ltd warrants that the MAGICARD printer shipped with this Warranty statement will conform to the manufacturers specifications and be free from defects in materials or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase by the user (2 years in EU, North America and selected other countries), but there are additional conditions on the Print head Warranty (see paragraph 2).
- 2) Limited Print head Warranty: Ultra warrants that, under normal use and service, thermal print heads will be free from defects in material and workmanship for a period of one year (2 years in EU and North America) from the date of purchase, provided that Ultra-approved card media is utilised. If a Warranty claim is submitted for a defective print head, Ultra will have the right to inspect the print head and samples of the printed and blank ID cards used with it for the purpose of verifying that the claimed defect has not been caused by non-Ultra approved media, or by foreign particles or substances which have caused chemical or physical damage. Ultra's decision in any such claims shall be final.
- 3) Warranty Claims: If the MAGICARD printer proves defective during this period, please contact the Ultra Service Center. The Ultra Service Center personnel may first ask you to carry out certain simple checks to confirm the nature of the problem, and if a return is appropriate they will give you a Magikard Return Authorisation Number (MRAN) and consignment instructions to the appropriate repair center. Ultra will, repair or replace the defective parts at no charge to the customer.
- 4) Warranty Limitations: The Warranty does not apply to MAGICARD printers that have been:
 - Damaged through physical or electrical mishandling.
 - Damaged through operation in environments which are outside normal office conditions in terms of corrosive atmosphere, temperature, humidity, shock or vibration.

EMC

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

EU Declaration of Conformity

The EU Directives covered by this Declaration

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility Directive, amended by 92/31/EEC & 93/68/EEC

72/23/EEC Low Voltage Equipment Directive, amended by 93/68/EEC

The Product Covered by this Declaration

Magikard Card Printer

The Basis on which Conformity is being Declared

The product identified above complies with the requirements of the above EU Directives by meeting the following standards

BS EN 50 081-1 **EMC Generic Emission Standard Part 1**

BS EN 50 082-1 **EMC Generic Emission Standard Part 1**

BS EN 60 950 : 1992 **Safety of Information Technology Equipment including Electrical Business Equipment.**

Informations juridiques

INFORMATIONS RELATIVES À CE GUIDE

Ce guide est destiné à vous aider à installer et utiliser votre imprimante de cartes plastiques.

Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable. Ultra Electronics Limited décline toute responsabilité pour toute erreur contenue dans le présent document et pour tout dommage quel qu'il soit, direct ou indirect, lié à la mise à disposition, aux performances ou à l'utilisation de cet équipement.

Les informations contenues dans ce document appartiennent à Ultra Electronics Limited. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche, communiquée ou utilisée dans un autre but que celui auquel elle est destinée, sans l'autorisation écrite préalable d'Ultra Electronics Limited. Tous droits réservés.

Magiscard® est une marque déposée auprès du service des brevets et marques commerciales des USA sous le n° 2 197 276.

La fonctionnalité HoloKote® des imprimantes Magiscard® est protégée par le brevet US n° 5 990 918 et par le brevet européen EP 0 817 726 B1.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Pour éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas le châssis.
- Ne tentez pas de réparer l'imprimante vous-même.
- Elle ne comporte pas d'éléments pouvant être réparés ou modifiés par l'utilisateur.
- Utilisez uniquement une source électrique dans la plage de tensions indiquée sur l'imprimante.
- Évitez de toucher la face active de la tête d'impression thermique, toute trace de graisse ou de contamination raccourcit sa durée de vie.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation électrique soit doté d'une mise à la terre fonctionnelle et ne mesure pas plus de 2 mètres.
- Avant tout transport de l'imprimante, retirez le film d'impression et les bacs, puis placez l'imprimante dans son emballage d'origine.

Si l'imprimante est utilisée en Allemagne :
Pour assurer une protection adéquate de l'imprimante contre les court-circuits et les surintensités, l'installation électrique du bâtiment doit être protégée par un coupe-circuit de 16 A.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-A-Überstromschalter abgesichert ist.

GARANTIE LIMITÉE

- 1) Étendue : Ultra Electronics Ltd garantit que l'imprimante MAGICARD fournie avec la présente déclaration est conforme aux spécifications de son fabricant et exempt de tous défauts, pièces et main d'œuvre, pour une période de 1 an à compter de la date d'achat par l'utilisateur final (2 ans en Union européenne, en Amérique du Nord et certains autres pays), sous réserve des conditions supplémentaires relatives à la tête d'impression (voir paragraphe 2).
- 2) Garantie limitée de la tête d'impression : Dans les limites d'une utilisation et d'un entretien normaux, Ultra garantit que les têtes d'impression thermique sont exemptes de tous défauts, pièces et main d'œuvre, soit pour une période de 1 an (2 ans en Union européenne, en Amérique du Nord et certains autres pays) à compter de la date d'achat, au premier terme échu, sous réserve que les cartes utilisées soient approuvées par Ultra. En cas de réclamation au titre de la garantie pour une tête d'impression défectueuse, Ultra se réserve le droit d'inspecter cette tête d'impression et des échantillons de cartes imprimées et vierges utilisées avec celle-ci, dans le but de vérifier que le défaut ne provient pas de l'utilisation d'un support non approuvé par Ultra ou de dommages chimiques ou physiques provoqués par des particules ou substances étrangères. La décision d'Ultra à la suite de cet examen sera irrévocable.

- 3) Déclarations de dommages : Si l'imprimante MAGICARD s'avère défectueuse durant la période de garantie, contactez le service après-vente d'Ultra.
Le personnel du service après-vente d'Ultra peut vous demander d'entreprendre certains tests simples pour vérifier la nature du problème. Si un renvoi en atelier s'avère nécessaire, un numéro d'autorisation de retour (Return Authorisation Number) Magicard vous sera communiqué avec des instructions d'expédition au centre de réparation approprié. Ultra assurera alors gratuitement la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses.
- 4) Limites de garantie : Cette garantie ne s'applique pas aux imprimantes MAGICARD ayant été endommagées par suite :
 - d'une erreur de manipulation physiques ou électrique,
 - d'un fonctionnement dans un environnement ne correspondant pas aux conditions normales d'un environnement bureautique (atmosphère corrosive, température, humidité, chocs ou vibrations).

EMC

Déclaration de la FCC (Federal Communications Commission)

Cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe A, selon la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Les valeurs de cette catégorie sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement engendre, utilise, et peut rayonner de l'énergie aux fréquences radio, et peut provoquer des interférences nuisibles s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions. Si tel est le cas, l'utilisateur doit corriger ces interférences à ses frais.

Déclaration du CDC (Canadian Department of Communications)

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Déclaration de conformité de l'UE

Directives européennes concernées par cette déclaration

- 89/336/EEC** Directive sur les radiations électromagnétiques, modifiée par les directives 92/31/EEC et 93/68/EEC
- 72/23/EEC** Directive sur les équipements à basses tensions, modifiée par la directive 93/68/EEC

Produit concerné par cette déclaration

Imprimante de cartes plastiques Magiscard.

Bases de la présente déclaration de conformité

Le produit identifié ci-dessus est déclaré conforme aux critères des Directives européennes ci-dessus selon les standards suivants

- | | |
|----------------------------|---|
| BS EN 50 081-1 | Standard générique de compatibilité électromagnétique, Partie 1 |
| BS EN 50 082-1 | Standard générique de compatibilité électromagnétique, Partie 1 |
| BS EN 60 950 : 1992 | Sécurité des équipements informatiques, y compris équipements électriques de bureau. |

Información legal

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía pretende ayudarle a configurar y utilizar su impresora de tarjetas de identificación.

La información que contiene esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso. En ningún caso, Ultra Electronics Limited se responsabilizará de errores contenidos en la presente o de daños emergentes o contingentes resultantes relacionados con el suministro, rendimiento o uso de este material.

Este documento contiene información propiedad de Ultra Electronics Limited; se prohíbe reproducirla total o parcialmente, almacenarla en un sistema de recuperación de datos, difundirla a terceros o utilizarla para cualquier propósito que no sea el especificado, sin consentimiento expreso por escrito de Ultra Electronics Limited. Todos los derechos reservados.

Magicard® es una marca registrada en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos con el n.º de registro 2.197.276.

La prestación HoloKote® de las impresoras Magicard® está protegida por la patente estadounidense n.º 5.990.918 y la especificación de patentes europeas EP 0 817 726 B1.

Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para evitar descargas eléctricas, no desmonte las cubiertas.
- No intente reparar la impresora usted mismo.
- No existen piezas internas reparables por el usuario.
- Utilice una fuente de alimentación dentro de los límites indicados en la impresora.
- Evite tocar el borde de impresión térmica del cabezal de impresión, ya que la grasa y la suciedad podrían acortar su duración.
- Asegúrese de que el cable de corriente no sea más largo de 2 metros y utilice una conexión con toma de tierra apropiada.
- Antes de transportar la impresora, retire la cinta de tinta y la bandeja alimentadora de tarjetas, y guarde la impresora en su embalaje original.

Si utiliza esta impresora en Alemania: Para proteger apropiadamente esta impresora frente a cortocircuitos y sobretensiones, la instalación del edificio debe contar con un disyuntor de circuitos de 16 amperios.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-AÜberstromschalter abgesichert ist.

GARANTÍA LIMITADA

- 1) Cobertura: Ultra Electronics Ltd garantiza que la impresora MAGICARD entregada con esta declaración de garantía se ajustará a las especificaciones del fabricante y estará libre de defectos de materiales o mano de obra durante un plazo de 1 año a partir de la fecha de compra (2 años en la UE, Norteamérica y otros países seleccionados), pero se incluyen condiciones extra en la garantía del cabezal de impresión (véase el párrafo 2).
- 2) Garantía limitada del cabezal de impresión: Ultra garantiza que, con un uso y mantenimiento normal, los cabezales de impresión térmica estarán libres de defectos de materiales o mano de obra durante un plazo de un año (2 años en la UE y Norteamérica) a partir de la fecha de compra siempre y cuando se utilicen soportes autorizados por Ultra. Si se realiza una reclamación de la garantía en relación con un cabezal de impresión defectuoso, Ultra tendrá derecho a inspeccionar el cabezal de impresión y muestras de las tarjetas de identificación impresas y en blanco utilizadas con el objetivo de verificar que el defecto reclamado no haya sido causado por un soporte no autorizado por Ultra ni por sustancias o partículas extrañas que hayan producido daños físicos o químicos. La decisión de Ultra respecto a tales reclamaciones será inapelable.

- 3) Reclamaciones de la garantía: Si la impresora MAGICARD presenta algún defecto durante este plazo, póngase en contacto con el centro de reparación Ultra. El personal del centro de reparación Ultra podría solicitarle que realice algunas comprobaciones sencillas para confirmar la naturaleza del problema y, si procede la devolución, le asignarán un número de autorización para la devolución de Magicard (MRAN) así como instrucciones para enviar la impresora al centro de reparación adecuado. Ultra reparará o sustituirá las piezas defectuosas sin coste para el cliente.
- 4) Limitaciones de la garantía: La garantía no se aplicará a las impresoras MAGICARD que hayan sido:
 - Dañadas debido a un mal uso físico o eléctrico.
 - Dañadas debido a su uso en entornos que excedan las condiciones normales de una oficina en cuanto a atmósfera corrosiva, temperatura, humedad, golpes o vibraciones.

EMC

Declaración de la comisión federal de comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y cumple los límites de un dispositivo digital de clase A, con arreglo a la cláusula 15 de las directrices de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable frente a interferencias perjudiciales cuando se utiliza el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir tales interferencias por su cuenta.

Declaración del departamento de comunicaciones canadiense

Este aparato digital no supera los límites de clase A para las emisiones de ruido de radio por parte de aparatos digitales establecidas en la normativa de interferencias de radio del departamento de comunicaciones canadiense. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Declaración de conformidad de la UE

Directivas de la UE cubiertas por esta declaración

89/336/EEC Directiva de compatibilidad electromagnética, corregida por 92/31/EEC y 93/68/EEC

72/23/EEC Directiva de equipos de baja tensión, corregida por 93/68/EEC

El producto cubierto por esta declaración

Impresora de tarjetas Magicard.

La base sobre la que se declara su conformidad

El producto identificado anteriormente satisface los requisitos de las directivas de la UE mencionadas al cumplir los siguientes estándares:

BS EN 50 081-1 EMC Estándar de emisiones genéricas, parte 1

BS EN 50 082-1 EMC Estándar de emisiones genéricas, parte 1

BS EN 60 950 : 1992 Seguridad de equipos de tecnologías de la información, incluidos equipos empresariales eléctricos.

Informações legais

ACERCA DESTE GUIA

Este guia destina-se a ajudá-lo com a configuração e utilização da impressora de cartões de identificação.

As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Ultra Electronics Limited não se responsabiliza por erros contidos no presente documento ou por danos incidentais ou consequenciais relacionados com o fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

Este documento contém informações sujeitas a direito de propriedade pertencentes à Ultra Electronics Limited e não pode ser copiado, parcial ou totalmente, nem armazenado num sistema de recuperação de dados, divulgado a terceiros ou utilizado para outros fins que não o fim para o qual foi fornecido, sem a autorização expressa por escrito da Ultra Electronics Limited. Todos os direitos reservados.

Magiscard® está registada como uma marca comercial no Gabinete de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, n.º de reg. 2,197,276.

A funcionalidade HoloKote® das impressoras Magiscard® está protegida pela PATENTE AMERICANA n.º: 5,990,918 e pela ESPECIFICAÇÃO DE PATENTE europeia EP 0 817 726 B1.

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para impedir o risco de choque eléctrico, não retire as tampas.
- Não tente reparar a impressora sozinho.
- Não existem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador.
- Utilize apenas uma fonte de alimentação adequada para os limites indicados na impressora.
- Evite tocar na extremidade de impressão térmica da cabeça de impressão térmica, uma vez que qualquer resíduo de gordura e de agentes contaminantes reduzem a vida útil da mesma.
- Certifique-se de que o comprimento do cabo de alimentação não é superior a 2 metros (6 pés) e de que utiliza uma ligação devidamente ligada à terra.
- Antes de transportar a impressora, retire a película a cores e os alimentadores de cartões, e embale-a na sua embalagem original.

Se esta impressora for utilizada na Alemanha: Para fornecer uma protecção adequada contra curtos-circuitos e protecção contra sobretensão, a instalação do edifício tem de estar protegida com um disjuntor de 16 Amp.
Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-AÜberstromschalter abgesichert ist.

GARANTIA LIMITADA

- 1) Cobertura: A Ultra Electronics Ltd garante que a impressora MAGICARD fornecida com esta declaração de garantia estará em conformidade com as especificações do fabricante e isenta de defeitos de material e de fabrico durante o período de 1 ano a contar da data de compra (2 anos na UE, EUA e outros países) pelo utilizador, mas existem condições adicionais para a garantia da cabeça de impressão (consulte o parágrafo 2).
- 2) Garantia limitada para a cabeça de impressão: A Ultra garante que, em condições normais de utilização e assistência, as cabeças de impressão térmica estarão isentas de defeitos de material e de fabrico durante o período de um ano (2 anos na UE e nos EUA) a contar da data da compra, contanto que sejam utilizados suportes de cartão aprovados pela Ultra. Se for apresentada uma reclamação ao abrigo da garantia para uma cabeça de impressão defeituosa, a Ultra terá o direito de inspecionar a cabeça de impressão, bem como amostras dos cartões de identificação impressos e em branco utilizados com a mesma, com o intuito de verificar que o defeito reclamado não foi causado por um suporte não aprovado pela Ultra ou por partículas ou substâncias estranhas que causaram danos químicos ou físicos. A decisão da Ultra em relação a qualquer uma dessas reclamações será final.

- 3) Reclamações de garantia: Se a impressora MAGICARD apresentar defeitos durante o período da garantia, contacte o Centro de Assistência Ultra. O pessoal do Centro de Assistência Ultra poderá solicitar-lhe que efectue algumas verificações simples para confirmar a natureza do problema e, caso seja necessária uma devolução, fornecer-lhe-ão um Número de Autorização de Devolução Magiscard (MRAN) e instruções de envio para o centro de reparações apropriado. A Ultra reparará ou substituirá as peças defeituosas sem quaisquer encargos para o cliente.
- 4) Limitações da garantia: A garantia não se aplica às impressoras MAGICARD que tenham sofrido:
 - danos causados por uma utilização indevida a nível físico ou eléctrico.
 - danos causados pela utilização em ambientes considerados anormais para um escritório, em termos de atmosfera corrosiva, temperatura, humidade, choque ou vibração.

EMC

Declaração da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communication Commission – FCC)

Este equipamento foi testado e verificou-se que cumpre os limites para um dispositivo digital da Classe A, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma protecção razoável contra interferências prejudiciais, quando o equipamento é utilizado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferências prejudiciais. Neste caso, será necessário que o utilizador corrija a interferência a seu próprio cargo.

Declaração do Departamento de Comunicações do Canadá

Este aparelho digital não excede os limites da Classe A de emissões radioeléctricas dos aparelhos digitais estabelecidos nas Normas de Interferência Rádio do Departamento de Comunicações do Canadá. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Declaração de conformidade para a UE

As Directivas da UE abrangidas por esta declaração

- 89/336/CEE** Directiva relativamente à compatibilidade electromagnética, alterada pelas normas 92/31/CEE e 93/68/CEE
- 72/23/CEE** Directiva relativamente ao equipamento de baixa tensão, alterada pela norma 93/68/CEE

O produto abrangido por esta declaração

Impressora de cartões Magiscard.

A base em que se baseia a Declaração de Conformidade

O produto identificado acima está em conformidade com os requisitos das Directivas da UE e cumpre as seguintes normas

- BS EN 50 081-1** CEM Norma genérica de emissões Parte 1
- BS EN 50 082-1** CEM Norma genérica de emissões Parte 1
- BS EN 60 950: 1992** Segurança dos equipamentos das tecnologias de informação, incluindo equipamento eléctrico empresarial.

Información legal

SULLA PRESENTE GUIDA

Questa guida si pone l'obiettivo di assistere l'utente durante l'installazione e l'utilizzo della stampante per carte plastiche di identificazione stampante.

Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Ultra Electronics Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti in questo documento, o per danni incidentali o indiretti connessi alla fornitura, al funzionamento o all'utilizzo di questo materiale.

Il presente documento contiene informazioni proprietarie appartenenti a Ultra Electronics Limited e non può essere copiato parzialmente o integralmente, memorizzato su sistemi di recupero dati, divulgato a terzi o utilizzato per scopi diversi da quello previsto senza il consenso scritto di Ultra Electronics Limited. Tutti i diritti sono riservati.

Magicard® è un marchio di fabbrica registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, Reg. 2.197.276.

La funzione HoloKote® delle stampanti Magicard® è coperta dal brevetto USA n° 5.990.918 e dal brevetto di invenzione europeo EP 0 817 726 B1.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica di proprietà di Microsoft Corporation.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Per evitare scosse elettriche, non rimuovere le coperture.
- Non tentare di riparare la stampante da soli.
- All'interno della macchina non vi sono parti riparabili.
- Usare una fonte di alimentazione che rientri nell'intervallo di valori indicato sulla stampante.
- Evitare di toccare l'estremità di stampa della testina termografica: il contatto con grassi o corpi estranei ne ridurrebbe la vita utile.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non superi i 2 metri di lunghezza, e che la presa utilizzata sia provvista di messa a terra.
- Prima di trasportare la stampante, rimuovere il nastro di stampa e i cassette, e introdurre la stampante nella confezione originale.

Se la stampante viene utilizzata in Germania:
Per garantire un'adeguata protezione della stampante contro i cortocircuiti e le sovracorrenti, il sito dell'edificio deve essere protetto da un disgiuntore da 16 Amp.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-AÜberstromschalter abgesichert ist.

GARANZIA LIMITATA

- 1) Copertura: Ultra Electronics Ltd garantisce che la stampante MAGICARD inviata con la presente dichiarazione di garanzia è conforme alle specifiche del produttore ed esente da difetti di materiali o mano d'opera per un periodo di 1 anno a partire dalla data di acquisto originale da parte del cliente (2 anni nell'Unione Europea, in America del Nord e in determinati paesi). Esistono tuttavia condizioni aggiuntive relative alla garanzia sulla testina di stampa (vedere paragrafo 2).
- 2) Garanzia limitata sulla testina di stampa: Ultra garantisce che, in condizioni normali di uso e manutenzione, le testine termografiche saranno esenti da difetti di materiali o mano d'opera per un periodo di un anno (2 anni nell'UE e in America del Nord) a partire dalla data di acquisto originale, a condizione che vengano utilizzati supporti per tessere approvati da Ultra. Se viene inviato un reclamo in garanzia per una testina di stampa difettosa, Ultra si riserva il diritto di ispezionare la testina di stampa e i campioni delle tessere identificative vuote e stampate utilizzate con la stessa al fine di verificare che il difetto dichiarato non sia stato causato da supporti non approvati da Ultra o da elementi o sostanze estranei che possono aver causato danni chimici o fisici. La decisione di Ultra in merito a tali reclami verrà considerata definitiva.

- 3) Reclami in garanzia: se la stampante MAGICARD si rivela difettosa durante questo periodo, contattare il centro assistenza Ultra. Il personale del centro assistenza Ultra potrebbe per prima cosa richiedere di effettuare alcuni semplici controlli per confermare la natura del problema; quindi, una volta accertata la necessità di un reso, al cliente verranno forniti un numero di autorizzazione al reso Magicard (MRAN, Magicard Return Authorisation Number) e le istruzioni per l'invio della stampante al centro riparazioni appropriato. Ultra provvederà a riparare o sostituire le parti difettose senza spese aggiuntive da parte del cliente.
- 4) Limitazioni della garanzia: La garanzia non viene applicata alle stampanti MAGICARD che sono state:
 - Danneggiate a causa di operazioni fisiche o elettriche errate.
 - Danneggiate a causa dell'uso in ambienti al di fuori delle condizioni di ufficio normali in termini di atmosfera corrosiva, temperatura, umidità, urti o vibrazioni.

EMC

Dichiarazione di Conformità Federal Communications Commission (FCC)

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe A, secondo le specifiche della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando l'apparecchio viene utilizzato in ambiente commerciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può diffondere energia a radiofrequenza. Se non viene installato e utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore, può dare luogo a interferenze dannose. In tal caso, all'utente verrà richiesto di correggere le interferenze a proprie spese.

Dichiarazione di Conformità Canadian Department of Communications

Questa apparecchiatura digitale non supera i limiti di classe A relativi alle emissioni di disturbi a radiofrequenza da apparecchiature digitali esposti nelle Radio Interference Regulations del Canadian Department of Communications. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicable aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Dichiarazione di Conformità UE

Direttive UE coperte dalla presente Dichiarazione

89/336/CEE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, modificata dalle direttive 92/31/CEE e 93/68/CEE

72/23/CEE Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione, modificata dalla direttiva 93/68/CEE

Prodotto coperto dalla presente dichiarazione

Stampante per Carte Plastiche Magicard

Basi su cui è dichiarata la conformità

Il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti delle suddette direttive UE poiché soddisfa i seguenti standard:

- | | |
|----------------------------|--|
| BS EN 50 081-1 | Compatibilità Elettromagnetica - Norme Generiche sulle Emissioni parte 1. |
| BS EN 50.082-1 | Compatibilità Elettromagnetica - Norme Generiche sulle Emissioni parte 1. |
| BS EN 60 950 : 1992 | Sicurezza delle apparecchiature di tecnologia dell'informazione, comprese le apparecchiature elettriche per utenza professionale. |

Rechtsbelehrung

ÜBER DIESE ANLEITUNG

Diese Anleitung dient als Hilfe für die Einrichtung und Verwendung Ihres ID-Kartendruckers. Für die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Ultra Electronics Limited haftet nicht für in dieser Anleitung enthaltene Fehler oder Erst- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Dieses Dokument enthält Geschäftsinformationen, die Eigentum von Electronics Limited sind, und darf ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Ultra Electronics Limited weder ganz noch teilweise in ein Datensuchsystem kopiert, noch darin aufbewahrt, noch an Dritte weitergegeben oder für einen anderen als den beabsichtigten Zweck verwendet werden. Alle Rechte sind vorbehalten.

Magicard® ist ein eingetragenes Warenzeichen mit der Registriernummer 2.197.276 des US-Patent- und Markenamts.

Das HoloKote®-Merkmal von Magicard®-Druckern ist patentgeschützt durch das US-PATENT mit der Nummer: 5.990.918 und durch das europäische Patent mit der Nummer EP 0 817 726 B1.

Microsoft und Windows sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, entfernen Sie keinesfalls die Abdeckung.
- Versuchen Sie nicht, den Drucker selbst zu warten.
- Im Inneren des Druckers befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Verwenden Sie ausschließlich Stromquellen, die die auf dem Drucker ausgewiesene Stromstärke aufweisen.
- Kommen Sie nicht mit der Thermodruckkante des Thermodruckkopfes in Berührung, da Fett und Schmutz die Lebensdauer des Druckkopfes verkürzen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht länger als 2 Meter ist (6 Fuß) und mit einer ordnungsgemäß geerdeten Verbindung verwendet wird.
- Bevor Sie den Drucker transportieren, entfernen Sie das Farbband und die Kartenmagazine, und verpacken Sie den Drucker mit der Originalverpackung.

Bei Verwendung dieses Druckers in Deutschland: Um einen angemessenen Kurzschluss- und Überstromschutz für diesen Drucker zu gewährleisten, muss die Gebäudeinstallation durch einen 16-Ampere-Schutzschalter geschützt sein.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-A-Überstromschalter abgesichert ist.

GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- 1) Deckung: Ultra Electronics Ltd garantiert, dass der MAGICARD-Drucker, der mit diesem Garantieschein geliefert wird, den Herstellerspezifikationen entspricht und für die Dauer von 1 Jahr ab Datum des Kaufs durch den Benutzer (in der EU, Nordamerika und einigen anderen Ländern 2 Jahre) frei von Materialdefekten und Verarbeitungsfehlern ist. Es gelten jedoch noch weitere Bedingungen für die Garantie zum Druckkopf (siehe Absatz 2).
- 2) Gewährleistungsbeschränkungen zum Druckkopf: Ultra garantiert, dass der ab dem Datum des Kaufs durch den Benutzer, frei von Materialdefekten und Verarbeitungsfehlern ist. Die Standardgarantie beinhaltet, dass nur elektronische Schäden an Druckköpfen abgesichert sind. Mechanische Schäden an Druckköpfen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Wenn der Garantieschein aufgrund eines defekten Druckkopfes eingesendet wird, hat Ultra das Recht den Druckkopf sowie Muster von bedruckten und unbedruckten ID-Karten zu inspizieren, die damit verwendet wurden, um sicherzustellen, dass der angegebene Defekt nicht durch Medien, die nicht von Ultra zugelassen wurden, oder von Partikeln oder Substanzen, die zu einem chemischen oder physikalischen Schaden geführt haben, verursacht worden sind. Die Entscheidung von Ultra bezüglich aller Schadensfälle ist endgültig.

3) Garantieansprüche: Wenn sich der MAGICARD-Drucker während dieses Zeitraums als defekt herausstellt, wenden Sie sich bitte an Ihr Ultra-Service-Center. Das Personal des Ultra-Service-Center bittet Sie eventuell, zuerst bestimmte einfache Prüfungen vorzunehmen, um die Art des Problems und bei entsprechender Antwort, erhalten Sie eine Magicard-Rücksendenummer (MRAN) und Anweisungen für den Versand an ein entsprechendes Reparaturzentrum. Ultra wird die defekten Teile für den Kunden kostenfrei reparieren oder ersetzen.

- 4) Garantiebeschränkungen: Die Garantie bezieht sich nicht auf MAGICARD-Drucker, die:
- aufgrund gerätebezogener oder elektrischer Fehlbehandlung beschädigt worden sind.
 - aufgrund eines Betriebs in Umgebungen beschädigt wurden, die nicht den normalen Bürobedingungen im Hinblick auf eine korrodierende Atmosphäre, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Stoßeinwirkung oder Vibration entsprechen.

EMC

Erklärung der Federal Communications Commission (FCC-Erklärung)

Die Prüfung dieses Geräts hat ergeben, dass die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte wurden so festgelegt, dass sie einen ausreichenden Schutz gegen schädliche Störungen bieten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Das Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie ausstrahlen. Und wenn es nicht gemäß den Handbucheinweisungen eingerichtet wurde und verwendet wird, kann es schädliche Störungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störung auf eigene Kosten beheben.

Erklärung des Canadian Department of Communications

Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Klasse-A-Grenzwerte für Funkstörungen von digitalen Geräten, die in den Vorschriften zur Funkstörung des kanadischen Ministeriums für Kommunikation (Canadian Department of Communications) festgelegt wurden. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

EU-Konformitätserklärung

Die durch diese Erklärung abgedeckten EU-Richtlinien

89/336/EWG Richtlinie zur Elektromagnetischen Kompatibilität, ergänzt durch 92/31/EWG und 93/68/EWG

72/23/EWG Niederspannungsrichtlinie, geändert durch 93/68/EWG

Das durch diese Erklärung abgedeckte Produkt

Magicard Kartendrucker

Die Grundlage, auf der die Konformität erklärt wird

Das oben angegebene Produkt entspricht den Anforderungen der genannten EU-Richtlinien, da es die folgenden Normen erfüllt:

BS EN 50 081-1 **EMV Fachgrundnorm Störaussendung Teil 1**

BS EN 50 082-1 **EMV Fachgrundnorm Störaussendung Teil 1**

BS EN 60 950 : 1992 **Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büroausstattung.**

法律信息

关于本指南

本指南协助你设置及使用 证卡打印机。
本指南包含的信息可在不作通知的情况下进行更改。Ultra Electronics Limited
对此处包含的错误，或与本材料的提供、执行或使用相关的附带或间接损坏，不负任何责任。
本文件包含属于 Ultra Electronics Limited 的私有信息，如果未得到公司的明确书面授权，不可以进行全部或部分复制、在数据检索系统内保存、向第三方透露或用于任何其它目的。保留所有权利。
Magicard® 已经在美国专利与商标局进行注册，注册号为 2,197,276。
Magicard® 打印机的 HoloKote® 功能通过美国专利号 5,990,918 及欧洲专利说明 EP 0 817 726 B1 保护。
“Microsoft”与“Windows”为微软公司商标。

安全指导

- 为防止电击，不要移除外壳。
- 不要试图自己修理打印机。
- 打印机内部不存在用户可修理的部件。
- 使用电源必须在打印机标识的额定值范围内。
- 避免接触热敏打印头的热敏打印边，因为油脂与脏物会缩短其寿命。
- 保证电源线不超过 6 英尺 (2 米)，并且保证进行正确的接地。
- 在运输打印机之前，拆除色带及进卡盒，并将打印机装在其原包装内。

如果在德国使用此打印机:

为向打印机提供有效的短路保护及过载保护，建筑安装必须使用一个 16 安的断路器保护。

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-A-Überstromschalter abgesichert ist.

有限质保

- 1) Ultra Electronics Ltd担保本公司生产的MAGICARD 品牌证卡打印机符合生产商规格，并且为机器自购买之日起对于材料或制造工艺等产品本身原因造成的故障提供一年的免费质保，对于打印头质保，另有要求，见下。
- 2) 打印头有限质保：在正常使用和维护条件下，Ultra Electronics Ltd为MAGICARD 品牌打印机的打印头提供一年的由于产品材料及制造工艺等引起的电路损坏故障的一年质保，由于卡片表面或机器中的一些灰尘或碎渣等引起的打印头表面物理损坏，不享受质保。
- 3) 以下情况打印机不在质保范围之类：
由于人为或当地供电设施问题造成的损坏
在非正常的办公环境中使用造成的损坏，如包括腐蚀性环境，温度，震动或抖动等运输过程中造成的损坏，如返修过程中未使用原装包装或未安装好导致摔坏
- 4) 对于质保范围内的运输费用，客户承担发送机器至 Ultra Electronics Ltd在中国办事机构的费用，Ultra Electronics Ltd承担返回修好的机器返回至客户端的费用。

EMC

联邦通信委员会 (FCC) 声明

此设备已根据 FCC 规定第 15 部分通过测试并且证明符合 A 类数字设备要求。这些要求旨在为在商业环境中操作的设备提供合理的保护以避免有害干扰。本设备产生、使用并且能够辐射无线电频率能量，如果未按说明书进行安装及使用，可能导致有害干扰，这可能要求用户自费来消除此种干扰。

加拿大通信部声明

此数字设备未超出加拿大通信部无线电干扰规章中规定的 A 类数字设备无线电噪声发射限制。Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

欧盟符合性声明

本声明涉及的欧盟指令

89/336/EEC 电磁兼容性指令
(通过 92/31/EEC & 93/68/EEC 修正)

72/23/EEC 低电压设备指令 (通过 93/68/EEC 修正)

本声明涉及的产品

Magicard 证卡打印机

声明符合性的依据

为达到上述欧盟指令的要求，上述产品需要满足下列标准

BS EN 50 081-1 电磁兼容性通用发射标准第 1 部分

BS EN 50 082-1 电磁兼容性通用发射标准第 1 部分

BS EN 60 950 : 1992 信息技术设备，包括电气商业设备安全

Юридическая информация

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О данном руководстве
Данное руководство призвано помочь Вам в установке и эксплуатации Вашего принтера для печати карт.
Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Компания Ultra Electronics не несет никакой ответственности за ошибки, которые могут содержаться в данном руководстве, или за прямой или косвенный ущерб в связи с поставкой, работой или использованием данной информации.
Этот документ содержит информацию, которая является собственностью компании Ultra Electronics, и не может быть полностью или частично скопирована, сохранена на накопителях или в информационно-поисковых системах, разглашена третьим лицам или использована для любой цели, кроме той, для которой была предоставлена, без письменного разрешения компании Ultra Electronics. Все права защищены.
Magicard® – зарегистрированная торговая марка в Ведомстве по патентам и товарным знакам США рег. №2 197 276.
HoloKote® – опция принтеров Magicard®, защищена ПАТЕНТОМ США № 5 990 918 и европейским ПАТЕНТНЫМ ОПИСАНИЕМ EP 0 817 726 B1.
Microsoft и Windows – торговые марки корпорации Microsoft.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для предотвращения поражения электрическим током не снимайте крышки корпуса.
- Не пытайтесь произвести ремонт принтера самостоятельно.
- Внутри нет частей для обслуживания пользователем.
- Используйте источник питания только с указанными на наклейке принтера характеристиками.
- Не прикасайтесь к рабочей поверхности печатающей головки, поскольку жир и грязь сокращают ее срок службы.
- Убедитесь, что длина кабеля источника питания не превышает 2 метра и подключается к розетке с защитным заземлением.
- Перед транспортировкой принтера, извлеките из него ленту для печати и лотки для карт, после чего поместите принтер в оригинальную упаковку.

При эксплуатации принтера в Германии:

Для обеспечения защиты принтера от короткого замыкания и перегрузки по току, линия питания должна быть защищена автоматическим выключателем на 16А.
Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-A-Überstromschalter abgesichert ist.

СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ

- 1) Гарантия распространяется: компания Ultra Electronics гарантирует, что принтер Magicard, отправленный с этим Гарантийным обязательством, будет соответствовать спецификациям производителя и не будет иметь дефектов в материалах или качестве изготовления сроком на 1 год от даты покупки пользователем (2 года в Северной Америке или в стране Европейского Содружества), но есть дополнительные условия Гарантии на печатающую головку (см. пункт 2).
- 2) Ограниченная гарантия на печатающую головку: компания Ultra Electronics гарантирует, что при нормальной эксплуатации и обслуживании, печатающие головки не будут иметь дефектов в материале и работе в течение одного года (2 года в Северной Америке или в стране Европейского Содружества) от даты покупки, при условии использования карт и лент, одобренных компанией Ultra Electronics. Если будет предъявлена гарантийная рекламация для дефектной печатающей головки, то компания Ultra Electronics имеет право осмотреть печатающую головку и образцы напечатанных и чистых карт, используемых для этого принтера, с целью подтверждения того, что данный дефект не был вызван не одобренными компанией Ultra Electronics расходными материалами, посторонними частицами или веществами, которые вызвали химическое или физическое повреждение. Решение компании Ultra Electronics в любом случае будет окончательным.

- 3) Гарантийные рекламации: Если у принтера Magicard в гарантийный период обнаруживается неисправность, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком Вашего оборудования. Вам может сначала потребоваться выполнить некоторые простые действия по проверке для подтверждения характера проблемы, и если ответ подтвердится, то Вам будет выдан номер разрешения на возврат (MRAN) и инструкции по отправке в соответствующий центр по ремонту.
- 4) Гарантия не распространяется: Гарантия не распространяется на принтеры Magicard, которые были:
 - повреждены в результате несоблюдения правил эксплуатации при физическом или электрическом воздействии.
 - повреждены в результате работы в окружающей среде, параметры которой выходят за рамки нормальных офисных таких, как агрессивность среды, температура, влажность, вибрации и ударное воздействие.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Уведомление Федеральной комиссии связи (FCC) США

Данное оборудование было протестировано и установлено, что оно соответствует ограничениям для цифровых устройств класса А в соответствии с Частью 15 правил Федеральной комиссии связи. Эти ограничения предназначены для обеспечения целесообразной защиты от помех неприемлемого уровня, когда оборудование эксплуатируется в административном помещении. Это оборудование производит, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно было установлено и использовалось не в соответствии с инструкцией, то может излучать помехи неприемлемого уровня, в этом случае пользователь будет обязан устранять помехи за свой счет.

Уведомление Министерства связи Канады

Излучение радиопомех этой цифровой аппаратуры не превышает ограничения Класса А, установленных нормами по радиопомехам Министерства связи Канады (Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications).
Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Декларация ЕС о соответствии

Директивы ЕС охваченные данной Декларацией:

89/336/EEC Директива по электромагнитной совместимости, дополненная 92/31/EEC & 93/68/EEC

72/23/EEC Директива по низкому напряжению, дополненная 93/68/EEC

Продукт, покрываемый данной гарантией

Принтер Magicard для печати на пластиковых картах

Основание, на котором объявляется соответствие

Продукт, указанный выше, удовлетворяет требованиям вышеупомянутых Директив ЕС, включает следующие стандарты:

BS EN 50 081-1	Электромагнитная совместимость. Стандарт излучений СКС. Часть 1
BS EN 50 082-1	Электромагнитная совместимость. Стандарт иммунитета СКС. Часть 1
BS EN 60 950: 1992	Безопасность информационно-технологического оборудования включая производственное электрооборудование.

Informacje prawne

INFORMACJE NA TEMAT INSTRUKCJI

Instrukcje mają na celu pomóc użytkownikom w skonfigurowaniu i używaniu drukarki do drukowania kart identyfikacyjnych.

Informacje zawarte w tym przewodniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Ultra Electronics Limited nie odpowiada za błędy zawarte w instrukcjach, ani za przypadkowe bądź wynikowe szkody powstałe w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału.

Dokument zawiera dane zastrzeżone należące do firmy Ultra Electronics Limited i nie może być w części ani w całości kopiowany, przechowywany w systemach wyszukiwania danych, ujawniany stronom trzecim lub wykorzystywany w celu niezgodnym z przeznaczeniem, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Ultra Electronics Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Magicard® jest zarejestrowany w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA pod numerem 2 197 276.

Funkcja HoloKote® stosowana w drukarkach Magicard® jest chroniona w USA patentem nr: 5 990 918, a w Europie SPECYFIKACJĄ PATENTOWĄ EP 0 817 726 B1.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi należącymi do Microsoft Corporation.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ

- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie zdejmuj obudowy drukarki.
- Nie próbuj samodzielnie wykonywać prac serwisowych.
- Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które może serwisować użytkownik.
- Korzystaj ze źródła energii o parametrach zgodnych z podanymi na urządzeniu.
- Staraj się nie dotykać końcówki termicznej głowicy drukującej, ponieważ zabrudzenia i tuszcze mogą skrócić jej okres użytkowania.
- Używaj przewodu zasilającego nie dłuższego niż 2 metry, który jest odpowiednio uziemiony.
- Jeśli drukarka ma być transportowana, wyjmij taśmę barwiącą oraz podajnik kart i zapakuj drukarkę w oryginalne opakowanie.

Korzystanie z drukarki na terenie Niemiec Aby zapewnić odpowiednią ochronę przed zwarciem oraz zabezpieczenie nadprądowe dla tej drukarki, instalacja w budynku powinna być wyposażona w bezpiecznik 16 A.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-A-Überstromschalter abgesichert ist.

OGRANICZONA GWARANCJA

- 1) Zakres: Firma Ultra Electronics Ltd gwarantuje, że drukarka MAGICARD dostarczona z niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym jest zgodna z danymi technicznymi podanymi przez producenta i że będzie wolna od usterek materiałowych i produkcyjnych przez jeden rok od daty zakupu przez użytkownika (2 lata w UE, Ameryce Północnej i innych wybranych krajach). Do głowicy drukującej stosują się dodatkowe warunki gwarancyjne (patrz akapit 2).
- 2) Ograniczona gwarancja na głowicę drukującą: Firma Ultra gwarantuje, że w trakcie normalnego używania i serwisowania produktu termiczne głowice drukujące będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przez jeden rok (dwa lata w UE i Ameryce Północnej) od daty zakupu, przy założeniu, że wykorzystywane są zatwierdzone przez firmę Ultra nośniki. W przypadku gdy zostanie zgłoszone roszczenie gwarancyjne związane z wadliwą głowicą drukującą, firma Ultra zastrzega sobie prawo do sprawdzenia głowicy i próbek zadrukowanych oraz czystych kart identyfikacyjnych w celu sprawdzenia, czy defekt, którego dotyczy roszczenie, nie powstał wskutek użycia nośników niezatwierdzonych przez firmę Ultra bądź przez cząstki obcych substancji, które mogły spowodować uszkodzenia chemiczne bądź fizyczne. Decyzja firmy Ultra w takich roszczeniach będzie uznawana za ostateczną.

- 3) Roszczenia gwarancyjne: Jeśli drukarka MAGICARD okaże się wadliwa w trakcie tego okresu, prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Ultra. Personel centrum serwisowego firmy Ultra może najpierw poprosić osobę zgłaszającą problem o wykonanie kilku podstawowych czynności, których celem jest zbadanie natury problemu, a jeśli ich wynik okaże się odpowiedni, osoba zgłaszająca otrzyma numer autoryzacji zwrotu Magicard (MRAN – Magicard Return Authorisation Number) oraz instrukcje dotyczące zwrotu urządzenia do właściwego centrum napraw. Firma Ultra naprawi lub wymieni wadliwą część bez pobierania żadnych opłat od klienta.
- 4) Ograniczenia gwarancyjne: Gwarancji nie stosuje się do drukarek MAGICARD, które zostały:
- uszkodzone na skutek niewłaściwego obchodzenia się z drukarką (transport i kwestie podłączenia do sieci elektrycznej);
 - uszkodzone poprzez używanie w warunkach różniących się od zwykłych warunków w pomieszczeniach biurowych w sensie warunków sprzyjających korozji, nieodpowiedniej wilgotności, wstrząsów lub wibracji.

Zgodność elektromagnetyczna

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC)

Po przetestowaniu niniejszego urządzenia stwierdzono jego zgodność z wymaganiami obowiązującymi w odniesieniu do urządzeń cyfrowych klasy A, stosownie do części 15 przepisów FCC. Wymagania te zapewniają rozsądny poziom zabezpieczeń przed szkodliwymi zakłóceniami podczas eksploatacji w środowisku biurowym. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej.

Oświadczenie Kanadyjskiego Departamentu Łączności

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy A dotyczących emisji szumu radiowego przez urządzenia cyfrowe, zawartych w przepisach dotyczących zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Łączności. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministre des Communications du Canada.

Deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej

Dyrektywy UE objęte niniejszą deklaracją:

89/336/EWG dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej, zmieniona dyrektywami: 92/31/EWG i 93/68/EWG

72/23/EWG dyrektywa dotycząca niskiego napięcia, zmieniona dyrektywą 93/68/EWG

Produkty objęte niniejszą deklaracją:

Drukarka do kart Magicard

Podstawa oświadczenia o zgodności:

Opisany wyżej produkt spełnia wymagania wyżej wymienionych dyrektyw UE przez spełnienie następujących norm:

BS EN 50 081-1 Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma emisji ogólnej, część 1

BS EN 50 082-1 Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma emisji ogólnej, część 1

BS EN 60 950 : 1992 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej, w tym elektronicznych urządzeń biurowych.

Juridische informatie

OVER DEZE GIDS

Deze gids helpt u met de configuratie en het gebruik van uw printer voor ID-kaarten.

De informatie in deze gids kan zonder kennisgeving veranderen. Ultra Electronics Limited is niet aansprakelijk voor fouten die hierin staan of voor incidentele of consequentiële schade in verband met het gebruik, de prestaties of het gebruik van dit materiaal.

Dit document bevat informatie waar copyright op rust en dit is bezit van Ultra Electronics Limited en mag niet geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, opgeslagen in een systeem voor het terugvinden van data, openbaar gemaakt worden aan derden of voor welk doel dan ook gebruikt worden anders dan waarvoor deze werd geleverd, zonder de expliciete schriftelijke autoriteit van Ultra Electronics Limited. Alle rechten voorbehouden.

Magicard® is een gedeponeerd handelsmerk in de kantoor voor Amerikaanse patenten en handelsmerken, reg. nr. 2.197.276.

De HoloKote® functie van Magicard® printers wordt beschermd door AMERIKAANS PATENT nr.: 5,990,918 en door Europees PATENTSPECIFICATIE EP 0 817 726 B1.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Om elektrische schokken te voorkomen moet u de deksels niet verwijderen.
- Probeer niet zelf services aan de printer uit te voeren.
- Er zijn geen onderdelen binnen die service nodig hebben van de gebruiker.
- Gebruik alleen een stroombron binnen de grenzen die op de printer gemarkeerd zijn.
- Vermijd het aanraken van de thermische afdrukrand van de thermische printkop, want vet en vuil zullen de levensduur daarvan verkorten.
- Zorg ervoor dat het stroomtoevoersnoer niet langer is dan 2 meter en gebruikt worden met een goed geaarde aansluiting.
- Voordat u de printer transporteert, verwijdert u de kleurfilm en kaarttrechter en verpakt de printer in zijn oorspronkelijke verpakking.

Als u deze printer in Duitsland gebruikt: Om goede bescherming tegen kortsluiting en overspannen voltages te krijgen voor deze printer, moet de bouwinstallatie beschermd worden door een stroombreker van 16 Amp.

Bij het aansluiten van de printer op het lichtnet moet men er zeker van zijn, dat de installatie van het gebouw beschermd wordt door een stroombreker van 16 A.

BEPERKTE GARANTIE

- 1) Dekking: Ultra Electronics Ltd garandeert dat de MAGICARD-printer verzonden met de garantieverklaring voldoet aan de specificaties van de fabrikant en vrij is van defecten wat materialen en vakkundigheid aangaat, dit gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aanschafdatum door de gebruiker (2 jaar in de EU, Noord-Amerika en geselecteerde andere landen), maar er zijn extra condities verbonden aan de garantie van de printkop (zie alinea 2).
- 2) Beperkte garantie op de printkop: Ultra garandeert dat bij normaal gebruik en service de thermische printkop vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakkundigheid, dit gedurende een periode van één jaar (2 jaar in de EU en in Noord-Amerika) vanaf de datum van aanschaf, mits kaartmedia die door Ultra goedgekeurd zijn worden gebruikt. Als men een claim op grond van de garantie met betrekking tot een defecte printkop indient, zal Ultra het recht hebben de printkop en monsters van de gedrukte en lege ID-kaarten te inspecteren. Men gebruikt deze om na te gaan dat het geclaimde defect niet veroorzaakt is door media die niet door Ultra goedgekeurd zijn of door vreemde deeltjes of substanties die chemische of fysieke schade hebben aangericht. De beslissing van Ultra bij dergelijk claims zal beslissend zijn.

- 3) Claims op grond van de garantie: Als de MAGICARD-printer defect blijkt in deze periode, dient u contact op te nemen met het servicecentrum van Ultra. Personeel van het servicecentrum van Ultra kan u eerst vragen om bepaalde eenvoudige controles uit te voeren om de essentie van het probleem te controleren en als retournering geëigend is krijgt u een Magicard Return Authorisation Number (MRAN - autorisatienummer voor retournering van Magicard) en hoe u het apparaat naar het juiste reparatiecentrum kunt sturen. Ultra zal de defecte onderdelen gratis repareren of vervangen.
- 4) Beperkingen op grond van de garantie: De garantie is niet van toepassing op MAGI-CARD-printers die zijn:
- Beschadigd door fysiek of elektrisch misbruik
 - Beschadigd door werken in omgevingen die buiten de normale kantoorcondities vallen in termen van een atmosfeer die roest opwekt, in termen van temperatuur, vochtigheid, schok of trilling.

EMC

Verklaring Federal Communications Commission (FCC - federale communicatiecommissie)

Deze apparatuur is getest. Men heeft bevonden dat deze voldoet aan een Klasse A digitaal apparaat op grond van deel 15 van de regels van de FCC Deze grenzen zijn ontworpen om redelijke bescherming te geven tegen schadelijke interferentie, wanneer de apparatuur gebruikt wordt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan ook uitzenden radiofrequentie-energie en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, kan deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk de interferentie op eigen kosten moet corrigeren.

Verklaring Canadese ministerie voor communicatie

Dit digitale apparaat overschrijdt de grenzen van Klasse A niet voor emissies van radio-uis van digitale apparaten, zoals opgegeven in de regels voor radio-interferentie van het Canadese Ministerie van communicatie. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicable aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Verklaring conformiteit regels EU

De richtlijnen van de EU die onder deze verklaring vallen

- 89/336/EEC** Electromagnetic Compatibility Directive (richtlijn elektromagnetische compatibiliteit), geamendeerd door 92/31/EEC & 93/68/EEC
- 72/23/EEC** Low Voltage Equipment Directive (richtlijn apparatuur met laag voltage), geamendeerd door 93/68/EEC

Het product waarop deze verklaring slaat

Magicard kaartprinter

De basis op grond waarvan conformiteit wordt verklaard

- Het product zoals hierboven bepaald, voldoet aan de eisen van de bovenstaande EU-richtlijnen door te voldoen aan de volgende standaards.
- BS EN 50 081-1** EMC Generic Emission Standard Part 1 (Generische emissiestandaard deel I)
- BS EN 50 082-1** EMC Generic Emission Standard Part 1 (Generische emissiestandaard deel I)
- BS EN 60 950 : 1992** Safety of Information Technology Equipment including Electrical Business Equipment (veiligheid van apparatuur op het gebied van informatietechnologie waaronder ook elektrische zakelijke apparatuur).

Yasal Bilgiler

BU KILAVUZ HAKKINDA

Bu kılavuz size ID kartı baskı makinesinin kurulumu ve kullanımı hakkında yardımcı olmak içindir.

Bu kılavuzda bulunan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ultra Electronics Limited işbu belgede bulunan hatalardan veya bu ürünün donanımı, performansı veya kullanımıyla bağlantılı veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir.

Bu doküman Ultra Electronics Limited'e ait özel bilgi içermektedir ve Ultra Electronic Limited'in yazılı izni olmaksızın bütünüyle veya kısmen kopyalanamaz, bilgi erişim sistemlerine yüklenemez, üçüncü şahıslara ifşa edilemez veya verilme amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Magicard® Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Tescil Ofisi, 2.197.276 sicil numarasıyla ticari bir marka olarak tescil edilmiştir.

Magicard® printerlerinin HoloKote® özelliği 5.990.918 ABD PATENT numarası ile ve EP 0 817 726 B1 AVRUPA PATENT SPESİFİKASYONU ile korunmaktadır.

Microsoft ve Windows Microsoft Corporation'in tescilli markasıdır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Elektrik şokunu önlemek için kapakları çıkarmayınız.
- Printeri kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız.
- Cihazın içinde kullanıcının tamir edebileceği parçalar bulunmamaktadır.
- Yalnızca printer üzerinde yazan sınırlar içindeki bir güç kaynağı kullanınız.
- Termal yazdırma başlığının termal yazdırma ucuna dokunmaktan kaçınınız çünkü yağ ve kirlenme onun ömrünü kısaltacaktır.
- Güç kaynağı kablusunun 2 metre'den daha uzun olmadığından ve düzgün şekilde topraklanmış bir bağlantı ile kullanıldığından emin olunuz.
- Printeri taşımadan önce, ribonu ve kart haznelerini çıkarınız ve printeri kendi orijinal kutusuyla paketleyiniz.

Bu printeri Almanya'da kullanıyorsanız:

Bu printer için yeterli kısa devre ve aşırı akım koruması sağlamak için, bina tesisatı 16 Amp otomatik sigorta ile korunmalıdır.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16-AÜberstromschalter abgesichert ist.

SINIRLI GARANTİ

- 1) Kapsam: Ultra Electronics Ltd bu garanti bildirimini ile gönderilen MAGICARD printerinin üreticinin spesifikasyonlarına uyacağını ve kullanıcı tarafından satın alındığı tarihten itibaren başlayan 1 yıllık sürede (AB, Güney Amerika ve seçilmiş bafka ülkelerde 2 yıl) parça veya ifçiliğe dair arızalardan muaf olacağını garanti eder fakat Yazdırma kafası Garantisini için ek koşullar söz konusudur (paragraf 2'ye bakınız).
- 2) Sınırlı Yazdırma Kafası Garantisini: Ultra, normal kullanım ve bakım koşulları altında Ultra tarafından onaylanan kart ortamının kullanılması koşuluyla termal yazdırma kafasının kullanıcının satın alma tarihinden itibaren başlayan 1 yıllık sürede (AB, Güney Amerika'da 2 yıl) parça veya işçiliğe dair arızalardan muaf olacağını garanti eder. Arızalı bir yazdırma kafası için bir Garanti talebi olursa, Ultra iddia edilen arızanın Ultra tarafından onaylanmış bir ortamdan veya kimyasal veya fiziksel arızaya sebep olan yabancı partikül veya maddelerden meydana gelmediğini doğrulamak için yazdırma kafasını ve o yazdırma kafasını kullanılarak basılmış kart ve boş ID kartı numunelerini inceleme hakkına sahip olacaktır. Bu türden bir iddia durumunda Ultra'nın kararı nihai karar olacaktır.

3) Garanti İddiaları: MAGICARD printer bu süre içerisinde arızalanırsa, lütfen Ultra Servis Merkezi ile iletışim kurunuz. Ultra Servis Merkezi personeli öncelikle sorunun nereden kaynaklandığını anlamak için bazı basit kontrolleri yapmanızı isteyebilir ve eğer uygun bir geri dönüş olursa onlar size bir Magicard Return Authorisation Number (MRAN) (Magicard geri Dönüş Yetki Numarası) ve uygun onarım merkezine gönderim talimatlarını verecektir. Ultra arızalı parçaları müşteriye herhangi bir masraf çıkarmadan onaracak veya değiştirecektir.

4) Garanti Kısıtlamaları: Garanti aşağıdaki durumda bulunan MAGICARD printerlerine uygulanmaz:

- Fiziksel veya elektriksel yanlış kullanımdan dolayı arızalanmış.
- Korozyon atmosfer, ısı, nem, şok veya vibrasyon gibi normal ofis şartları dışında olan ortamlarda kullanılmadan dolayı arızalanmış.

EMC

Federal İletişim Komisyonu (Federal Communications Commission) (FCC) Beyanı

Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının 15. bölümüne göre A Sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun bulunmuştur. Bu limitler cihaz ticari bir ortamda kullanıldığında zararlı parazitte karşı makul koruma sağlamak üzere düzenlenmiştir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır yayabilir ve eğer talimat kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa kullanıcının maliyetini karşılayarak gidermesini gerektirecek zararlı parazite sebep olur.

Kanada İletişim Departmanı Beyanı (Canadian Department of Communications Statement)

Bu dijital cihaz Kanada İletişim Departmanı'nda belirlenen dijital cihazlardan radyo gürültüsü emisyonu A Sınıfı limitlerini geçmemektedir. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicable aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

AB Uygunluk Bildirisi

Bu Bildirinin kapsadığı AB Direktifleri

89/336/EEC 92/31/EEC & 93/68/EEC ile değiştirilen Elektromanyetik Uygunluk Direktifi

72/23/EEC 93/68/EEC ile değiştirilen Düşük Voltaj Cihazları Direktifi

Ürün bu Bildiri Kapsamındadır

Magicard Kart Printeri

Uygunluk Bildirisi'nin Temeli

Yukarıda tanımlanan cihaz aşağıdaki standartları karşıladığından yukarıdaki AB Direktifleri'nin gereksinimlerine uygundur

BS EN 50 081-1 EMC Genel Emisyon Standardı 1. Bölüm

BS EN 50.082-1 EMC Genel Emisyon Standardı 1. Bölüm

BS EN 60 950 : 1992 Elektrikli İş Ekipmalarını da içeren Bilgi Teknolojisi Cihazları Güvenliği.

법적 고지 사항

본 설명서 안내

본 설명서는 ID 카드 프린터를 설치하고 사용하는데 도움을 주기 위한 것입니다.

본 설명서에 기재된 정보는 통보 없이 변경될 수 있습니다. 울트라 전자 회사는 본 설명서의 오류와 본 자료의 제공, 성능 또는 사용과 관련하여 우연 또는 결과적인 손상에 책임을 지지 않습니다.

본 자료는 울트라 전자 회사의 특허 정보를 포함하고 있고 울트라 전자 회사의 서면 허락 없이 전부 또는 일부라도 데이터 출력 시스템으로 복사, 저장하거나, 제3자에 노출하거나 또는 제공된 목적 이외로의 사용이 허용되지 않습니다. 저작권법에 의해 보호를 받고 있습니다.

MAGICARD®는 미국 특허 및 특허청 등록번호 2,197,276으로 상표 등록되어 있습니다.

MAGICARD® 프린터의 HOLOKOTE® 기능은 미국 특허 번호 5,990,918 및 유럽 특허 번호 EP 0 817 726 B1에 의해 보호를 받고 있습니다.

마이크로소프트와 윈도우는 마이크로소프트 회사의 상표입니다.

안전 지시 사항

- 전기 충격을 방지하기 위해 덮개를 제거하지 마십시오.
- 프린터를 자체적으로 수리하지 마십시오.
- 사용자가 서비스할 수 있는 부품이 내부에 없습니다.
- 프린터에 표시된 범위 내에서 전원을 사용하십시오.
- 윤활유와 오염물질이 수명을 단축하기 때문에 프린트 헤드의 인쇄가 되는 가장자리를 만지지 마십시오.
- 전원 코드는 6피트(2미터)정도여야 하며 적절한 접지 연결과 함께 사용되어야 합니다.
- 프린터를 이동하기 전에 리본과 카드 호퍼를 꺼내고 프린터를 원래 상자에 넣어서 포장을 바랍니다.

이 프린터를 독일에서 사용한다면:

본 프린터에 대해 누전 보호 및 과전류 보호를 충분히 하기 위해 빌딩 설치는 16AMP 회로 차단기로 보호되어야 합니다.

유한 보증

1. 범위: 울트라 전자 회사는 본 보증서로 MAGICARD 프린터가 제조사 사양에 따르고 있고 재질 또는 제조상 결함이 없음을 사용자의 구매일로부터 1년 기간 동안(유럽, 북미 및 특정 소수 국가에서 2년) 보증합니다. 하지만 프린트 헤드 보증(2항 참조)에 관해서는 추가 조건이 있습니다.

2. 프린트 헤드 유한 보증: 울트라는 정상적인 사용 및 서비스 조건에서 프린트 헤드가 재질 및 제조상 결함이 없음을 구매일로부터 1년 기간 동안(유럽, 북미에서 2년) 울트라 공인 카드 소모품이 사용된다는 조건 아래 보증합니다. 결함이 있는 프린트 헤드에 대한 보증 배상이 제기되면 울트라는 제기된 결함이 울트라 비 공인 소모품으로 또는 화학적 또는 물리적 손상을 일으킨 외부 입자 또는 물질로 인해 일어나지 않았다는 것을 입증할 목적으로 프린트 헤드와 이 프린트로 사용된 인쇄된 카드 및 공 ID 카드의 샘플을 검사할 권리를 갖고 있습니다.

그러한 보증 제기에 있어 울트라의 결정이 최종 결정입니다. 3. 보증 제외: 만일 MAGICARD 프린터가 본 기간 동안 결함이 라고 판명되면 울트라 서비스 센터에 연락을 바랍니다. 울트라 서비스 센터 직원은 첫번째로 문제의 본질을 확인하기 위해 몇 가지 간단한 확인을 실시할 것을 요청할 수 있습니다. 반송이 적절한 경우 MAGICARD 반송승인번호(MRAN) 및 적합한 수리 센터로 탁송 지시를 알려줄 것입니다. 울트라는 고객한테 무료로 결함 부품을 수리 또는 교체하여 줄 것입니다.

4. 보증 제한: 보증은 MAGICARD 프린터에 대해 다음의 경우 적용되지 않습니다.

- 물리적 및 전기 부주의로 인해 손상되었을 경우.
- 부식이 일어날 수 있는 환경, 온도, 습도, 충격 또는 진동 등 정상적인 사무실 조건 아닌 환경에서 운영중 손상되었을 경우.

EMC(전자파 적합성)

미국 연방 통신 위원회(FCC) 경고 문구

본 장비는 FCC PART 15 규정에 따른 CLASS A 디지털 기기 범위를 준수하는 검사를 받았습니다. 장비가 상업 환경에서 운영 시 해로운 전자파 장애에 대해 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 발생, 사용 및 방출할 수 있습니다. 사용 설명서에 따라 설치 및 사용을 안 한다면 해로운 전자파 장애를 일으킬 수 있으며 어느 경우에도 사용자의 경비로 전자파 장애를 바로 잡아야 합니다.

캐나다 정보통신부 경고 문구

본 디지털 기기는 캐나다 정보통신부의 무선 주파수 장애 규정에서 설정한 디지털 기기에서 무선 주파수 방해 신호 방출에 관한 CLASS A 범위를 초과하지 않습니다.

EU 적합성 선언서

EU 지침은 본 선언서로 적용된다.

89/336/EEC 전자파 적합성 지침서, 92/31/EEC 및 93/68/EEC로 수정됨.

72/23/EEC 낮은 전압 장비 지침서, 93/68/EEC로 수정됨.

본 선언서로 적용되는 제품

MAGICARD 카드 프린터.

적합성의 선언 토대

상기 제품은 다음 표준을 충족함으로써 상기 EU 지침서의 세부 조건을 준수하고 있습니다.

BS EN 50 081-1 EMC 일반 방출 표준 PART 1.

BS EN 50 082-1 EMC 일반 방출 표준 PART 1.

BS EN 60 950:1992 전기 상업 기기를 포함하는 정보 통신 기술 기기의 안전.

KCC

- 사용자 안내문구 : 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

- 무선사양

기기의 명칭 : RFID/USN용 무선기기(13.56MHZ 대역)

동작주파수: 13.5627 MHZ(1 채널)

RF 출력: 47.554MV/M@ 10 M 이하

변조방식: ASK(A1D)

-인증정보

인증받은자의 상호 : ULTRA ELECTRONICS LTD

기기의명칭(모델명) : RFID/USN용 무선기기(PRINTER)

인증번호 : ULT-PRINTER

제조사/제조국: ULTRA ELECTRONICS LTD/U.K

法律聲明

關於本手冊

這本手冊的目的是幫助使用者如何安裝與使用 印卡機。
這本手冊如有任何修改,我們不會主動通知,本手冊若有誤載或錯誤的文字以及因本冊直接或間接所造成損壞 Ultra Electronics Limited 不負任何責任。

本手冊為 Ultra Electronics Limited
著作,受到國際公約對著作權的保護,若未得到著作公司書面授權,禁止進行全部或部份複製,也禁止提供給第三方閱覽或檢索或其他具有相同目的之行為,著作公司擁有所有權利。

Magicard(R) 商標已經在美國註冊,註冊編號為 2,197,276
Magicard(R) 印卡機的 HoloKote(R) 功能在美國的專利編號為 5,990,918 在歐盟的專利為編號為 EP 0 817 726 B1
Microsoft 與 Windows 是美國微軟公司的註冊商標

硬體安全

- 為了避免電擊,請勿拆除外殼
- 不要嚐試自行修理印卡機
- 印卡機內部沒有可供使用者調整的元件
- 只能使用原廠所提供的電源供應器
- 避免使用異物 (包括手指)
碰觸列印頭的邊緣加熱部份,油脂與髒污,都會縮短列印壽命
- 不要使用超過二公尺的電源延長線,而且電源線應該正確的接地
- 若要打包運輸印卡機,請取下色帶,進卡槽與出卡槽,並將配件放入原來的紙箱中

有限質保

1. Ultra Electronics Ltd擔保本公司生產的MAGICARD 品牌證卡打印機符合生產商規格,並且為機器自購買之日起對於材料或製造工藝等產品本身原因造成的故障提供一年的免費質保,對於打印頭質保,另有要求,如下。
2. 打印頭有限質保：在正常使用和維護條件下, Ultra Electronics Ltd為MAGICARD 品牌打印機的打印頭提供一年的由於產品材料及製造工藝等引起的電路損壞故障的一年質保,由於卡片表面或機器中的一些灰塵或碎渣等引起的打印頭表面物理損壞,不享受質保。
3. 以下情況打印機不在質保範圍：
由於人為或當地供電設施問題造成的損壞
在非正常的辦公環境中使用造成的損壞,如包括腐蝕性環境,溫度,溫度,震動或抖動等
運輸過程中造成的損壞,如返修過程中未使用原裝包裝或未安裝好導致摔壞
4. 對於質保範圍內的運輸費用,客戶承擔發送機器至 Ultra Electronics Ltd 在中國辦事機構的費用；
Ultra Electronics Ltd 承擔返回修好的機器返回至客戶端的費用。

EMC 電磁規範

聯邦通訊委員會(FCC)聲明

此設備已經通過由 FCC 規定的第 15 項安全測試,並且符合 A 級要求,這些測試的目的在要求商品在一般的辦公環境中保護使用者的安全,本產品通過測試在依說明書的規定正常使用下,不會發射超過安全標準的有害電磁波,若使用者擅自變更使用方式,必須自行採取必要的防範措施來消除電磁波干擾。

加拿大通訊部聲明

此數位產品並未超過加拿大通訊部對無線射頻的規範,此一規範為 A 級無線射頻發射限制。

歐盟符合性聲明

本聲明所涉及的歐盟指令
89/336/EEC 電磁相容性指令 (92/31/ECC 通過, 93/68/ECC 修正)
72/23/EEC 低電壓設備指令 (93/68/EEC 通過)

本聲明所涉及的产品

Magicard Card Printer

本聲明依據

為達到上述歐盟的指令要求.上述產品必須符合下列標準

- BS EN 50 081-1 電磁規範通用發射標準第 1 類
- BS EN 50 081-2 電磁規範通用發射標準第 1 類
- BS EN 60 950 : 1992 資訊全安類同時包含商業電器類



声明

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

警告

這是 A 級產品，在辦公室環境中，可能會造成無線射頻干擾，在這種情況下，使用者必須針對干擾採取必要的措施。

WARNING:

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

